



10,130	
	ar .

D	Betriebsanleitung <b>commeo Multi Send Seite 2</b> Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!
GB	Operating instruction Commeo Multi Send Page 33 Keep these instructions in a safe place!
F	Notice de réglage <b>commeo Multi Send Page 63</b> Prière de conserver cette notice !
NL	Afstelhandleiding <b>commeo Multi Send</b>
PL	Instrukcja obsługi <b>commeo Multi Send Strona 123</b> Proszę zachować instrukcję!



### Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitshinweise	5
2.	Gerätebeschreibung	6
З.	Allgemeines	8
	3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	3.2. SELVE-commeo-Funk	8
4.	Montage	9
5.	Inbetriebnahme	. 10
6.	Werkseinstellung	. 11
7.	Funktionserklärung	. 12
	7.1. Status-LED	. 12
	7.2. Fahrtasten AUF ▲, STOPP	. 12
	7.3. Kanal-/Gruppenwahltaste	. 12
	7.4. AUTO/MAN-Umschaltung	. 12
	7.5. Menü-Aufrufen	. 12
	7.6. Zwischenposition 1	13
	7.7. Zwischenposition 2	14
	7.8. SELECT-Taste/PROG-Taste	. 14
	7.9. Einlernen des Funks	14
8.	Programmierung	. 15
	8.1. Menüübersicht und Hauptmenü	. 15
	8.2. Datum/Uhrzeit einstellen	. 15
	8.3. Schaltzeiten einstellen, Menü Programm	16
	8.4. Empfänger, Kanäle und Gruppen verwalten, Menü Verwaltung	18
	8.4.1. Empfänger, Kanäle und Gruppen benennen,	
	Menü Empfänger-, Kanal-, Gruppenname	. 18
	8.4.2. Zielposition für Schaltzeiten einstellen,	
	Menü Zielposition Programm	. 19
	8.4.3. Kanäle einer Gruppe zuordnen,	
	Menü Kanalzuordnung Gruppe	20
	8.4.4. Kanäle/Gruppen auf Tippbetrieb umstellen,	
	Menü Tippbetrieb	21
	8.5. Rückmeldungen vom Empfänger, Menü Meldungen	22
	8.6. Weitere Einstellungen, Menü Einstellungen	23
	8.6.1. Urlaubsfunktion, Menü Urlaub	23
	8.6.2. Standort für Dämmerungszeitberechnung der	
	Astrofunktion, Menü Standort	23
	8.6.3. Anpassung der Astrozeit, Menü Astroverschiebung	24
	8.6.4. Anpassung der Spracheinstellung, Menü Sprache	24
	8.6.5. Displayanzeige einstellen, Menü Display	25
	8.6.6. Nicht benutze Kanäle/Gruppen ausblenden,	
	Menü Anzeigemodus	25
	8.6.7. Sensorvisualisierung	26
	8.7. Sensorparametrierung	27
	8.8. Geräteinformation und zurücksetzen der Programmierung,	
	Menü Funktion	29
	8.8.1. Geräteinformation, Menü Info	29
	8.8.2. Zurücksetzen der Programmierung, Menü Reset	29

## D Inhaltsverzeichnis

9.	USB-Anschluss	30
10.	Batteriewechsel	31
11.	Wartung und Pflege	31
12.	Technische Daten	32
13.	Allgemeine Konformitätserklärung	32
14.	SELVE-Service-Hotline	32

### Sicherheitshinweise

#### 1. Sicherheitshinweise



- Nur in trockenen Räumen verwenden.
- Verwenden Sie nur unveränderte SELVE-Originalteile.
- Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen fernhalten.
- Kinder von Steuerungen fernhalten.
- Landesspezifische Bestimmungen beachten.
- Verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.
- Batterien nur durch identischen Typ (LR 03; AAA) ersetzen.
- Wird die Anlage durch ein oder mehrere Geräte gesteuert, muss der Fahrbereich der Anlage während des Betriebes einsehbar sein.
- Gerät enthält verschluckbare Kleinteile.

(D

### D Gerätebeschreibung

### 2. Gerätebeschreibung

Beschreibung des commeo Multi Send



- 1 Display
- 2 Display-Taste rechts
- 3 Display-Taste links
- 4 Status-LED
- 5 AUF-Taste 🔺
- 6 Kanalwahltaste links <
- 7 STOPP-Taste 🔤
- 8 Kanalwahltaste rechts 🕨
- 9 AB-Taste ▼

10 USB micro-B Anschluss 11 Programmier-Taste/PROG 12 Select-Taste/SELECT

### Gerätebeschreibung

Beschreibung des Displays

#### Betriebsmodus



### Menümodus



#### Sensorvisualisierung



#### Leere Batterie



Weitere Symbolerklärungen siehe 8.6.7.

- 1 Wochentag
- 2 Gewählter Kanal/Gruppe
- 3 Nächste Schaltzeiten für die gewählte Gruppe
- 4 Zuordnung Display-Taste links MENU Funktion: **MENÜ** aufrufen M/ Funktion: <1 s drücken für **MENÜ** aufrufen, =1 s drücken für Sensorvisualisierung aufrufen
- 5 Uhrzeit
- 6 Meldungen
- 7 Zuordnung Display-Taste rechts Funktion: **AUTO/MAN-**Umschaltung
- 1 Anzeige Menüpunkt
- 2 Menü
- 3 Zuordnung Display-Taste links Funktion: Zurück ohne Speichen der Einstellungen
- 4 Zuordnung Display-Taste rechts
- 1 Funkverbindung zum Sensor
- 2 Gemessene Werte der Sonnensensoren
- 3 Gemessener Windwert
- 4 Windalarm
- 5 Frost
- 6 Tageslichtzustand des Empfängers
- 7 Gemessene Temperatur
- 1 Die Batterie ist leer, es ist keine Funktion mehr möglich

7

D

### D Allgemeines

#### 3. Allgemeines

Der commeo Multi Send steuert die commeo-Empfänger zu den programmierten Schaltzeiten oder per Astro-Programm zu den Dämmerungszeiten. Eine manuelle Bedienung ist jederzeit möglich.

Der commeo Multi Send besitzt 20 Kanäle und 9 Gruppen plus eine Zentralgruppe. Pro Gruppe kann eine Schaltuhr mit zwei Schaltzeiten pro Tag aktiviert werden. Der Zentral-Gruppe sind alle eingelernten Empfänger automatisch zugeordnet.

Über den commeo Multi Send lassen sich die Sensorparameter in den Empfängern einstellen. Des Weiteren lassen sich die Sensorwerte eines commeo Sensor WS/WSRF im Display anzeigen.

Der commeo Multi Send besitzt einen Energiesparmodus zur längen Batterielebensdauer. Der commeo Multi Send wird durch eine Bewegung des Gerätes oder einen Tastendruck aus dem Energiesparmodus aufgeweckt.

#### 3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der commeo Multi Send darf nur für die Ansteuerung von Rollladen- und Sonnenschutzanlagen verwendet werden.

- Funkanlagen dürfen nicht in Bereichen mit erhöhtem Störungsrisiko betrieben werden (z. B. Krankenhäuser, Flughäfen).
- Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Handsender oder Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen, auch nicht durch Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden.

#### 3.2. SELVE-commeo-Funk

Der SELVE-commeo-Funk sendet und empfängt Funksignale auf der Funkfrequenz 868,1 MHz. Bei commeo handelt es sich um ein bidirektionales Funksystem bei dem sowohl Daten im Empfänger wie auch im Sender gespeichert werden. Das Zurücksetzen des Antriebes oder Löschen der Senderliste führt zu einer Fehlermeldung beim Sender.

In die Empfänger lassen sich alle SELVE-commeo-Sender einlernen. Es können bis zu 16 Sender in einem Empfänger eingelernt werden. Die Bedienungsanleitung der Empfänger ist zu beachten.

#### 4. Montage

#### **Hinweis:**

Achten Sie darauf, dass die Steuerung nicht im Bereich metallischer Flächen oder magnetischer Felder installiert und betrieben wird. Metallische Flächen oder Glasscheiben mit Metallbeschichtung, die innerhalb der Funkstrecke liegen, können die Reichweite erheblich reduzieren.

Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zur Störung des Empfangs führen.

Es ist zu beachten, dass die Reichweite des Funksignals durch den Gesetzgeber und die baulichen Maßnahmen begrenzt ist.

#### Montage Wandhalterung



- Prüfen Sie vor der Montage an der gewünschten Montageposition die einwandfreie Funktion von Sender und Empfänger.
- Befestigen Sie die Halterung mit den zwei beigelegten Dübeln und Schrauben an der Wand. Der Lochabstand beträgt 69 mm.

D

# D Inbetriebnahme

### 5. Inbetriebnahme

Erste Schritte um Sprache, Standort und Datum/Uhrzeit einzustellen:

Drücken Sie die STOPP-Taste um den commeo Multi Send in Betrieb zu nehmen.		
Das Menü <b>Sprache</b> wird angezeigt.	Sprache	
Stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Sprache ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste ■ — ■.	deutsch English Français Nederlands polski	
	Espanol 😵	
Das Menü Standort wird angezeigt.	Standort	
Stellen Sie nächstgelegene Stadt in der Städteauswahl mit den Tasten ◀ oder ► ein	Städteauswahl Kassel	
Ist diese Einstellung nicht genau genug, gehen Sie mit den	Länge <u>9,5</u> Breite 51,3	
Tasten ▲ und ▼ auf die Einstellung für den Längen- und	Zeitzone 1	
Breitengrad. Die Einstellung der Werte erfolgt mit den Tasten		
Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste		
Das Menii <b>Datum////brzeit</b> wird angezeigt	Datum / Ubracit	
Das Menu <b>Datum om zen</b> wird angezeigt.	Jahr 2018	
Die Einstellungen für das Menu Datum/Unrzeit sind vom Werk	Monat 09	
Ist die Einstellung falsch, gehen Sie mit den Tasten ▲ und ▼	Stunde <u>10</u>	
auf die Einstellungen. Die Einstellung der Werte erfolgt mit den	Minute 08 So./Wi. 🔽	
Tasten ◀ und ►.		
Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste <b>Rede</b> .		
Der commeo Multi Send springt in den Betriebsmodus.	Do. 11:54	
	Zentrale	
	<b>Do. 19:11</b> <b>Fr. 07:00</b>	
	MENU AUTO	

### 6. Werkseinstellung

Folgende Werte sind voreingestellt.

#### Datum/Urzeit

• Aktuelles Datum und Uhrzeit (MEZ)

#### Programm

Zentrale ON, Gruppe 1-9 OFF

• Astro Abend, block

Schaltzeiten Montag-Freitag

▲ 07:00 Uhr

▼ Astro Abend

Schaltzeiten Samstag-Sonntag

- ▲ 08:00 Uhr
- ▼ Astro Abend

**Hinweis:** Durch Betätigen der **RESET**-Funktion im Menü *Funktion* wird der commeo Multi Send in die Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Empfänger sind weiterhin eingelernt.

D

D

### D) Funktionserklärung

#### 7. Funktionserklärung

#### 7.1. Status-LED

Ein Funksignal wird durch das grüne Aufleuchten der Status-LED signalisiert. Im Falle einer Meldung schaltet die LED nach kurzer Zeit von Grün auf Rot um. Sollte noch kein Empfänger auf dem Kanal eingelernt sein leuchtet die LED orange.

#### 7.2. Fahrtasten AUF ▲, STOPP , AB ▼

Mit den Fahrtasten können im Betriebsmodus die jeweiligen Empfänger des gewählten Kanals/Gruppe gefahren werden. Bei einer Markise ist **AUF** ▲ die Einfahrt und **AB** ▼ die Ausfahrt. Befindet sich der commeo Multi Send in einem Menüpunkt so kann über diese Tasten die Auswahl vorgenommen werden.

#### 7.3. Kanal-/Gruppenwahltaste

Mit der Kanal-/Gruppenwahltaste können Sie die 20 Kanäle, 9 Gruppen und die Zentralgruppe auswählen. Der Zentralbefehl beinhaltet automatisch alle eingelernten Empfänger.

#### 7.4. AUTO/MAN-Umschaltung

In der Stellung werden automatische und manuelle Fahrbefehle vom commeo Multi Send gesendet. In der Stellung werden nur manuelle Fahrbefehle vom commeo Multi Send gesendet (z. B. **AUF, STOPP, AB** per Tastendruck).

#### 7.5. Menü-Aufrufen

Mit der Display-Taste links können Sie das Hauptmenü aufrufen. Die Einstellungen werden Ihnen in Kapitel 8 erklärt. Zusätzlich können Sie sich bei Verwendung einer Sensorik die aktuellen Werte anzeigen lassen.

### Funktionserklärung

#### 7.6. Zwischenposition 1

Die Zwischenposition ist eine frei wählbare Position zwischen der oberen und unteren Endlage.

#### Zwischenposition 1 einstellen:



Antrieb mit der AUF-Taste in die obere Endlage fahren.

**STOPP-**Taste drücken und anschließend zusätzlich die **AB-**Taste drücken. Beide gedrückt halten. Nach 3 Sekunden beginnt die Programmierfahrt. Die Position bei gehaltener **STOPP-**Taste mit der **AB**und **AUF-**Taste einstellen.

Loslassen der STOPP-Taste speichert die Position.

#### Zwischenposition 1 anfahren:



	Fahrt
1	

AB-Taste zweimal kurz nacheinander drücken.

D

### D) Funktionserklärung

#### 7.7. Zwischenposition 2

Die Zwischenposition ist eine frei wählbare Position zwischen der oberen und unteren Endlage.

#### Zwischenposition 2 einstellen:



Antrieb mit der AB-Taste in die untere Endlage fahren.

**STOPP-**Taste drücken und anschließend zusätzlich die **AUF-**Taste drücken. Beide gedrückt halten. Nach 3 Sekunden beginnt die Programmierfahrt. Die Position bei gehaltener **STOPP-**Taste mit der **AUF**und **AB-**Taste einstellen.

Loslassen der STOPP-Taste speichert die Position.

#### Zwischenposition 2 anfahren:



Fahrt			
		-	

AUF-Taste zweimal kurz nacheinander drücken.

#### 7.8. SELECT-Taste/PROG-Taste

Die **SELECT**-Taste und **PROG**-Taste sind für das Einlernen und Einstellen der Empfänger. Die Anweisungen entnehmen Sie der Empfänger-/Antriebsanleitung.

#### 7.9. Einlernen des Funks

Die Anweisungen entnehmen Sie der Empfänger-/Antriebsanleitung.

#### 8. Programmierung

#### 8.1. Menüübersicht und Hauptmenü

Durch Drücken der **Display-Taste links MENU** rufen Sie im Betriebsmodus das **Hauptmenü** auf.



#### Navigation durchs Menü

Mit den Tasten ▲ und ▼ gehen Sie auf den gewünschten Menüpunkt. Der gewählte Menüpunkt wird invertiert angezeigt. Wählen Sie den Menüpunkt mit der Taste ← J oder ─ aus. Mit der Taste ← springen Sie in das *Hauptmenü* und dem *Betriebs-modus* zurück (veränderte Einstellungen im Menü *Datum/Uhrzeit* werden nicht gespeichert).

#### 8.2. Datum/Uhrzeit einstellen

Die Einstellungen für das Menü Datum/Uhrzeit sind vom Werk	Datum/Uh	rzeit
voreingestellt.	Jahr	2018
Ist die Einstellung falsch, gehen Sie mit den Tasten $lacksquare$ und $lacksquare$	Monat	28
auf die Einstellungen. Die Einstellung der Werte erfolgt mit den	Stunde	10
Tasten ◀ und ▶.	Minute	08
Mit der Taste <b>springen</b> Sie in das <b>Hauptmenü</b> zurück	So./Wi.	
ohne zu speichern.	ļ	$\rightarrow$
Mit der Taste - speichern Sie die Einstellungen und		
springen in das <b>Hauptmenü</b> zurück.		

( D

### D) Programmierung

#### 8.3. Schaltzeiten einstellen, Menü Programm

Im Menü *Programm* werden die Schaltuhren für die Zentrale und den Gruppen aktiviert und deaktiviert. Für eine Schaltuhr sind die folgenden Einstellungen möglich.

#### Individuelle Funktion 🕘

Die Schaltzeit wird für morgens und abends von Ihnen fest eingestellt.

#### Astro Funktion A

Die Astro Funktion berechnet die Schaltzeiten morgens und abends nach den Dämmerungszeiten.

#### Astro Abend Funktion 🕂

Die Astro Abend Funktion berechnet die Schaltzeiten abends nach der Dämmerungszeit. Die Schaltzeit morgens wird von Ihnen fest eingestellt.

#### Hinweis zur Astro und Astro Abend Funktion:

Für die Astro Funktionen muss im Menü **Standort** die geografische Lage eingestellt sein. Die berechnete Zeit kann im Menü **Astroverschiebung** +/- 120 Minuten verschoben werden.

#### Block

Die Schaltzeiten lassen sich in zwei Blöcke, für die Wochentage (Montag bis Freitag) und für das Wochenende (Samstag bis Sonntag), einstellen.

#### Einzeln

Die Schaltzeiten lassen sich für jeden einzelnen Wochentag individuell einstellen.

#### Schaltzeiten 🕘

Die Schaltzeiten wir zur der von Ihnen eingestellte Zeit ausgeführt.

Beispiele: 
<sup>●</sup> ▲ 07:00 Schaltzeit für morgens (Auf) ist für 07:00 Uhr morgens eingestellt.

- - ▲ \_\_\_\_ Es ist keine Schaltzeit für morgens (Auf) eingestellt.
  - ▼ → Es ist keine Schaltzeit für abends (Ab) eingestellt.

**Hinweis:** Die Zeiteinstellung \_\_\_\_\_, dass keine Schaltzeit eingestellt ist, erreichen Sie bei der Zeiteinstellung zwischen 23:59 und 00:00 Uhr.

#### Sperrzeiten 🔨

Die Sperrzeiten begrenzen die Dämmerungszeiten der Astro Funktionen im Sommer, sodass die Schaltzeit morgens nicht zu früh und abends nicht zu spät ausgeführt wird.

- Beispiele: ★ 07:00 Die Sperrzeit für morgens (Auf) von 07:00 Uhr sorgt dafür, dass die Schaltzeit der Astro Funktion im Sommer nicht vor 07:00 Uhr ausgeführt wird.
  - ✓▼ 21:00 Die Sperrzeit f
    ür abends (Ab) von 21:00 Uhr sorgt daf
    ür, dass die Schaltzeit der Astro Funktion im Sommer nicht nach 21:00 Uhr ausgef
    ührt wird.

  - r∕·▼ ---- Es ist keine Sperrzeit für abends (Ab) eingestellt.

**Hinweis:** Die Zeiteinstellung —, dass keine Sperrzeit eingestellt ist, erreichen Sie bei der Zeiteinstellung zwischen 23:59 und 00:00 Uhr.

Das Menü Programm ist ausgewählt.

Mit den Tasten  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  wählen Sie die Gruppe aus.

Mit der Taste ◀ stellen Sie die Schaltuhr aus (□■).

Mit der Taste ► stellen Sie die Schaltuhr ein (

Mit der Taste springen Sie in das *Hauptmenü* zurück.

Mit der Taste **K**—**II** oder **E** gelangen Sie in das Menü für die Schaltzeiteinstellung.

Die Schaltzeitfunktion ist gewählt.

Mit den Tasten  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  wählen Sie die Einstellung aus.

Mit der Taste ◀ und ▶ verändern Sie die Einstellungen und Zeiten.

Mit der Taste **springen** Sie in das Menü **Programm** zurück ohne zu speichern.

Mit der Taste **Reut** speichern Sie die Einstellungen und springen in das Menü **Programm** zurück.



( D



#### Programmierung D

#### 8.4. Empfänger, Kanäle und Gruppen verwalten, Menü Verwaltung

Im Menü Verwaltung ist es möglich den Empfängern, Kanälen und Gruppen zur besseren Unterscheidung eindeutige Namen zu vergeben. Auch werden in diesem Menü die Zielpositionen für Schaltzeiten festgelegt wie auch die Kanalzuordnung zu den Gruppen organisiert.

#### 8.4.1. Empfänger, Kanäle und Gruppen benennen, Menü Empfänger-, Kanal-, Gruppenname

Im Menü Empfänger-, Kanal-, Gruppenname ist es möglich den Empfängern, Kanälen und Gruppen zur besseren Unterscheidung Namen zu vergeben. Der Empfängername wird auch bei einer Meldung eines Empfängers angezeigt. Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für den Empfänger um diese später besser unterscheiden zu können. Die Namen für die Gruppen und Kanäle werden später bei der Auswahl der Gruppe und Kanäle mit angezeigt, um Ihnen das manuelle Bedienen zu erleichtern. Es können je nach Zeichen bis zu 18 Zeichen für einen Namen verwendet werden.

Das Menü Empfänger-, Kanal- oder Gruppenname ist ausgewählt. Hier im Beispiel ist es Kanalname. Die Empfänger-, Kanal 1 Kanal 2 Kanal- oder Gruppenauswahl wird angezeigt. Kanal 3 Kanal 4 Mit den Tasten ▲ und ▼ wählen Sie den umzubenennenden Kanal 5 Empfänger, Kanal oder Gruppe aus, Falls Sie Empfänger Kanal 6 benennen, zucken die gewählten Empfänger kurz um die Auswahl zu erleichtern. Mit der Taste **Seringen** Sie in das Menü **Verwaltung** zurück ohne zu speichern. Mit der Taste **Example** oder 🔄 gelangen Sie in das Menü in dem Sie für den gewählten Empfänger, Kanal oder Gruppe einen neuen Namen eingeben.

Sie gelangen in das Schreibmenü. Hier im Beispiel ist es der Kanalname für Kanal 1.

Mit den Tasten  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$ , und  $\triangleright$  wählen Sie den Buchstaben aus, den Sie in das Textfeld schreiben möchten. Der erste Buchstabe ist automatisch groß geschrieben. Groß-/Kleinschreibung sowie Zahlen/Sonderzeichen können Sie über ABC, abc und 123 wählen. Eine Liste von Umlauten wird bei längeren Druck auf die Taste 🖃 vom gewählten Buchstaben erstellt. Bei kurzen Druck auf die Taste 🖃 wird der gewählte Buchstabe in das Textfeld geschrieben oder Groß-/Kleinschreibung sowie Zahlen/Sonderzeichen angezeigt. Über das Zeichen  $\leftarrow$  wird das letzte Zeichen gelöscht.

Mit der Taste **Empfänger**, Kanal- oder Gruppenauswahl zurück ohne zu speichern. Mit der Taste speichern Sie den Namen und springen in das Menü Empfänger-, Kanal- oder Gruppenauswahl zurück. Der geänderte Name wird in der Liste angezeigt.







#### Programmierung

8.4.2. Zielposition für Schaltzeiten einstellen, Menü Zielposition Programm

Im Menü Zielposition Programm kann für die Auf- und Abschaltzeit der Gruppen und Zentrale eine Zielposition festgelegt werden. Vom Werk aus ist die Zielposition für eine Aufschaltzeit auf obere Endlage und für eine Abschaltzeit auf untere Endlage eingestellt. Folgende Positionen können angefahren werden:

- Obere Endlage, Antrieb f\u00e4hrt bis in seine Endlage oben.
- Untere Endlage, Antrieb f\u00e4hrt bis in seine Endlage unten.
- 2 Zwischenposition 1, kann über den Handsender im Empfänger eingestellt werden (siehe 7.6.).
- 2 Zwischenposition 2, kann über den Handsender im Empfänger eingestellt werden (siehe 7.7.).
- Keine Zielposition, sondern eine Freigabe der Sonnenautomatik bei gleichzeitig eingelernten Sonnensensor. Der Empfänger fährt den Behang in tägliche Ruhelage.
- Keine Zielposition, sondern eine Sperrung der Sonnenautomatik bei gleichzeitig eingelernten Sonnensensor. Der Empfänger fährt den Behang in die nächtliche Ruhelage.

Hinweis: Die Position der Ruhelagen ist abhängig von der Einstellung der Empfängeranwendung.

Das Menü Zielposition Programm ist ausgewählt. Zielpos. Programm Mit den Tasten  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleleft$  und  $\triangleright$  wählen Sie die zu verändernde Zentrale Zielposition. Durch Drücken der Taste — wird die gewählte Gruppe 1 Gruppe 2 Position verändert. Durch mehrfaches Drücken der Taste 🖃 Grudde 3 kommen Sie zur gewünschten Zielpositionen. Gruppe 4 Mit der Taste **Seringen** Sie in das Menü **Verwaltung** zurück ohne zu speichern. Mit der Taste **Example** speichern Sie die Einstellungen und springen in das Menü Verwaltung zurück.



( D

### D) Programmierung

#### 8.4.3. Kanäle einer Gruppe zuordnen, Menü Kanalzuordnung Gruppe

Im Menü *Kanalzuordnung Gruppe* ordnen Sie der Gruppe 1 bis 9 die Kanäle zu, welche Sie in der Gruppe haben möchten. Der Gruppe 1 sind vom Werk aus die Kanäle 1 bis 10 und der Gruppe 2 die Kanäle 11 bis 20 zugeordnet. Diese Zuordnung kann von Ihnen verändert werden.

In der Kanalauswahl haben diese Piktogramme die folgende Bedeutung:

- Kanal ist nicht belegt und kann nicht ausgewählt werden.
- □ Kanal ist belegt und der Gruppe nicht zugeordnet.
- ✓ Kanal ist belegt und der Gruppe zugeordnet.

Das Menü Kanalzuordnung Gruppe ist ausgewählt. Hier im Kanalzuord. Gruppe Beispiel ist es Gruppe 3. Zentrale Gruppe 1 Mit den Tasten ▲ und ▼ wählen Sie die Gruppe aus, denen Sie Gruppe 2 Gruppe 3 Kanäle zuweisen oder ändern möchten. Gruppe 4 Mit der Taste springen Sie in das Menü Verwaltung Gruppe 5 zurück ohne zu speichern. ļ Mit der Taste der 🖂 gelangen Sie in das Menü in dem Kanalzuord. Gruppe Sie Kanäle für die Gruppe auswählen können. Zentrale Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Die Kanalauswahl für die gewählte Gruppe wird angezeigt. Gruppe 3 Kanal Mit den Tasten  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$ , und  $\triangleright$  wählen Sie den Kanal den Sie 1-5 🔽 🗸 🗆 🗙 🗙 der Gruppe hinzufügen oder löschen möchten. Durch Drücken 6-10 XXXXX der Taste - wird der Kanal hinzugefügt oder gelöscht. 11-15 🗙 🗙 🗙 🗙 Mit der Taste **Sein** springen Sie in das Menü Kanalzuord-16-20 🗙 🗙 🗙 🗙 nung Gruppe zurück ohne zu speichern. 

springen in das Menü Kanalzuordnung Gruppe zurück.

#### Programmierung

#### 8.4.4. Kanäle/Gruppen auf Tippbetrieb umstellen, Menü Tippbetrieb

Im Menü *Tippbetrieb* lassen sich einzelne Kanäle oder Gruppen auf eine Tippbetriebsfunktion umstellen, um die Wendung einer Jalousie mühelos einzustellen. Im Display wird der Tippbetrieb im Betriebsmodus durch ein Jalousiesymbol angezeigt. Im Tippbetrieb fährt der Antrieb mit einer Verzögerung von 0,5 Sekunden los. Beim Loslassen der Fahrtaste innerhalb der ersten Sekunde der Fahrt stoppt der Antrieb sofort. Wird der Antrieb länger 1 Sekunde durchgängig gefahren, geht der Antrieb in Selbsthaltung.

Das Menü *Tippbetrieb* ist ausgewählt.

Mit den Tasten  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  wählen Sie den Kanal oder die Gruppe aus.

Mit der Taste ◀ stellen Sie den Tippbetrieb aus (□■).

Mit der Taste ► stellen Sie den Tippbetrieb ein (

Mit der Taste springen Sie in das Menü *Verwaltung* zurück ohne zu speichern.

Mit der Taste **Keul** speichern Sie die Einstellungen und springen in das Menü **Verwaltung** zurück.



(D

### D) Programmierung

#### 8.5. Rückmeldungen vom Empfänger, Menü Meldungen

Im Menü **Meldungen** werden Ihnen Meldungen zu den Empfängern angezeigt. Wenn eine neue Meldung vorhanden ist, sehen Sie das im Betriebsmodus am Briefsymbol im Display. In der Meldung wird Ihnen die Meldenummer, Grund, Empfängername sowie der Zeitpunkt mitgeteilt. Die Meldungen können im Menü **Meldungen** gelöscht werden.

Die Meldungen sind abhängig vom Empfängertyp und deren Anschluss, so wie von den eingelernten Sensoren. Die wichtigsten Meldungen, die Ihnen angezeigt werden sind:

Meldung	Ursache
Überlast	Ein Antrieb wurde bei der Fahrt blockiert.
Hindernis	Ein Antrieb ist auf ein Hindernis aufgefahren.
Funk	Ein Empfänger hat den Funkbefehl nicht bestätigt.
Sensorverlust	Eine im Empfänger eingelernte Sensorik sendet keine Sig- nale mehr zum Empfänger.
Alarm	Ein Sensor hat einen Alarm ausgelöst oder es steht ein Not- signal an den Nebenstellen an.
Windalarm	Eine Windsensor hat einen Windalarm ausgelöst.
Kommando nicht aus- geführt	Ein Kommando konnte vom Empfänger nicht ausgeführt werden.

Das Menü <b>Meldungen</b> ist ausgewählt.	Meldungen
Mit den Tasten $\blacktriangle$ und $\blacktriangledown$ können Sie in der Liste rauf und runter wandern.	O1 Funk Motor 1 28.09.2018 09:50
Mit der Taste <b>Henri</b> springen Sie in das Menü <b>Hauptmenü</b> zurück ohne den Meldungsspeicher zu löschen.	
Mit der Taste	
Sie haben die Taste	Moldungon
alle Meldungen gelöscht werden sollen.	Sollen alle Meldungen
alle Meldungen gelöscht werden sollen. Mit der Taste Springen Sie in das Menü <b>Hauptmenü</b> zurück ohne den Meldungsspeicher zu löschen.	Sollen alle Meldungen gelöscht werden?
alle Meldungen gelöscht werden sollen. Mit der Taste springen Sie in das Menü <i>Hauptmenü</i> zurück ohne den Meldungsspeicher zu löschen. Mit der Taste i löschen Sie den Meldungsspeicher. Die leere Liste der Meldungen wird angezeigt.	Sollen alle Meldungen gelöscht werden?

#### Programmierung

#### 8.6. Weitere Einstellungen, Menü Einstellungen

Im Menü *Einstellungen* können Sie weitere Einstellungen für die Schaltuhr, Astro Programme, Anzeige und Sprache vornehmen.

#### 8.6.1. Urlaubsfunktion, Menü Urlaub

Die Urlaubsfunktion simuliert ein bewohntes Haus, wenn Sie im Urlaub sind. Ist die Funktion aktiv (ON), werden die Schaltzeiten zeitversetzt zu den programmieren Zeiten zufällig in einem Bereich von +/- 15 Minuten ausgeführt.



#### 8.6.2. Standort für Dämmerungszeitberechnung der Astrofunktion, Menü Standort

Der Standort ist wichtig für die Berechnung der Dämmerungszeit der Astrofunktionen. Wählen Sie an dieser Stelle die Stadt aus, die Ihrem Standort am nächsten ist. Ist diese Einstellung nicht genau genug, können Sie den Längen- und Breitengrad für Ihren Standort einstellen. Westliche Längengrade und südliche Breitengrade werden mit negativen Vorzeichen dargestellt. Die Werte für Ihren Standort können Sie einem Atlas, einem Navigationsgerät oder dem Internet entnehmen.

Das Menü Standort ist ausgewählt.

Stellen Sie die nächstgelegene Stadt in der Städteauswahl mit den Tasten ◀ oder ► ein.

 Ist diese Einstellung nicht genau genug, gehen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ auf die Einstellung für den Längen- und Breitengrad. Die Einstellung der Werte erfolgt mit den Tasten
 ◄ und ►.

Eine Einstellung der Zeitzone ist normalerweise nicht notwendig.

Mit der Taste **Seiner** springen Sie in das Menü *Einstellungen* zurück ohne die Änderung zu speichern.

Mit der Taste **E** speichern Sie die Änderung und springen in das Menü *Einstellungen* zurück.



D

### D) Programmierung

#### 8.6.3. Anpassung der Astrozeit, Menü Astroverschiebung

Im Menü **Astroverschiebung** kann die berechnete Astrozeit für morgens und abends angepasst werden. Die Astrozeit kann maximal +/- 120 Minuten verschoben werden. Im unteren Menüfeld wird die aktuelle Astrozeit inklusive der Verschiebung angezeigt.

Das Menü Astroverschiebung ist ausgewählt.

Mit den Tasten  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  wählen Sie die einzustellende Astroverschiebung aus.

Mit den Tasten ◀ und ▶ geben Sie die Veränderung in Minuten ein.

Mit der Taste **Steinen** springen Sie in das Menü **Einstellungen** zurück ohne die Änderung zu speichern.

Mit der Taste **Enstellungen** zurück.

#### 8.6.4. Anpassung der Spracheinstellung, Menü Sprache

Im Menü *Sprache* können Sie Ihre Landessprache einstellen. Es stehen 13 Sprachen zur Verfügung.

Das Menü Sprache ist ausgewählt.

Mit den Tasten  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Mit der Taste **Seiner** springen Sie in das Menü *Einstellungen* zurück ohne die Änderung zu speichern.

Mit der Taste **E** speichern Sie die Änderung und springen in das Menü *Einstellungen* zurück.





#### Programmierung

#### 8.6.5. Displayanzeige einstellen, Menü Display

Im Menü Display können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- und ausschalten und die Dauer einstellen. Die eingeschaltete Zeit kann zwischen 5 Sekunden und 30 Sekunden in 5 Sekunden Schritte angepasst werden.

Zur längeren Batterienlebensdauer wird der commeo Multi Send in einen Energiesparmodus geschaltet. Die Zeit bis zum Abschalten kann zwischen 1 Minute und 5 Minuten in Minutenschritte eingestellt werden.

Hinweis: Eine längere Leuchtdauer des Displays und ein verzögertes Abschalten in den Energiesparmodus verkürzt die Batterielebensdauer.

Das Menü **Display** ist ausgewählt. Display Mit den Tasten ▲ und ▼ wählen Sie die Einstellung aus. Beleucht. Zeit Bel. 20 Sek Mit der Taste ◀ und ▶ schalten Sie die Funktion an und aus Zeit Displ. 1 Min. oder geben die Veränderung ein. Mit der Taste springen Sie in das Menü *Einstellungen* zurück ohne die Änderung zu speichern. Ĵ Mit der Taste **Rede** speichern Sie die Änderung und springen in das Menü Einstellungen zurück.

#### 8.6.6. Nicht benutze Kanäle/Gruppen ausblenden, Menü Anzeigemodus

Im Menü Anzeigemodus können Sie die nicht benutzte Kanäle und Gruppen im Betriebsmodus zur leichteren Bedienung ausblenden, sodass die Kanäle bei der Kanal-/Gruppenauswahl nicht mit angezeigt werden. In den Menüs werden die Kanäle und Gruppen weiterhin angezeigt.

Das Menü Anzeigemodus ist ausgewählt.	Anzeigemodus
Mit der Taste ◀ stellen Sie den Modus aus (□■). Alle Kanäle und Gruppen werden angezeigt. Mit der Taste ► stellen Sie den Modus ein (■□). Nur die	Unbenutzte Kanäle ausblenden
benutzen Kanäle und Gruppen werden angezeigt. Mit der Taste <b>Springen</b> Sie in das Menü <b>Einstellungen</b>	
zuruck ohne die Anderung zu speichern. Mit der Taste <b>Erstellungen</b> zurück.	





### D) Programmierung

#### 8.6.7. Sensorvisualisierung

Mit der Sensorvisualisierung lassen sich die Messwerte eines commeo Sensor WS/ WSRF im Display anzeigen. Auch wird der Tageslichtzustand des ausgewählten Empfängers in der Grafik angezeigt. Bei eingeschalteter Visualisierung kann die Anzeige im Betriebsmodus durch Drücken der linken Display-Taste für 1 Sekunde aufgerufen werden. Durch Drücken einer der beiden Display-Tasten kommen Sie zurück zum Betriebsmodus.

Um die Werte anzuzeigen, muss im Menü **Sensorvisualisierung** ein Empfänger ausgewählt werden, in dem ein Sensor eingelernt ist.

Beispielhafte Anzeige des Displays in der Sensorvisualisierung



#### Symbolerklärungen

#### Funkverbindung zum Sensor

Das Symbol signalisiert, dass die Verbindung zum Empfänger hergestellt ist und kein Problem mit dem Sensor vorliegt, sodass die Daten aktuell sind.

#### S1–S3 Gemessene Lichtwerte der Sonnensensoren

Es werden die drei gemessenen Sonnenwerte in klx angezeigt, bei Werten unter 1000 lx wir nur ein Lichtwert angezeigt.

#### Market Gemessener Windwert

Anzeige der aktuell gemessenen Windgeschwindigkeit in m/s.

#### 🚔 Windalarm

Das Symbol signalisiert, dass im Empfänger Windalarm vorliegt.

#### 👫 Frostalarm

Das Symbol signalisiert, dass im Empfänger Frostalarm vorliegt.

#### 3 Tageslichtzustand des Empfängers

Die Grafik zeigt den aktuellen Tageslichtzustand des Empfängers an (Sonnig, Bedeckt, Nacht, inkl. Regen und bei Frost Schnee)

🔆 Sonnig <>>> Bedeckt 🚺 Nacht /, / , / Regen

🌯 🍈 🎄 Regen und Frostalarm

#### I Gemessene Temperatur

Die aktuell gemessene Temperatur im Gehäuse der Sensorik wird °C angezeigt. Bei starker Sonneneinstrahlung kann der Wert verfälscht sein. Temperaturen über 30 °C werden nicht angezeigt.

### Programmierung



#### 8.7. Sensorparametrierung

Mit der Sensorparametrierung lassen sich die Werte der Automatik- und Schutzfunktionen, die durch einen commeo Sensor WS/WSRF ausgelöst werden, anzeigen und einstellen. Die Werte können für jeden Empfänger einzeln angezeigt und eingestellt werden. Die Beschreibung dieser Funktionen und deren Einstellung finden Sie in der commeo Sensor WS/WSRF Betriebsanleitung unter Punkt 7. Funktionen.

Diese Anleitung beschreibt nur das Abfragen der Sensorinformation.

Nach Auswahl eines Empfängers mit eingelerntem Sensor können im Menü **Sensor***information* alle vorhanden Informationen angezeigt werden. Nicht alle Empfängerprofile nutzen alle Sensoren. Nicht genutzte oder vorhandene Sensoren werden nicht in der Empfängerinformation angezeigt. Die folgenden Anzeigen sind möglich:

#### Sensorstatus

- Eine Sensorik ist eingelernt und betriebsbereit.
- 🔑 Eine Sensorik ist eingelernt und der Testmodus läuft.



Von der eingelernten Sensorik kann zurzeit kein Signal empfangen werden (Sensorikverlust).

#### Wind

- Oer Windsensor im Empfänger ist aktiv.
- Der Windsensor ist aktiv und der Empfänger ist im Windalarm.

#### Regen

- Or Regensensor im Empfänger ist aktiv.
- o Der Regensensor ist aktiv und meldet Regen.

#### Frost

- Oer Frostsensor im Empfänger ist aktiv.
- Der Frostsensor ist aktiv und hat die eingestellte Schwelle unterschritten (Frostalarm).

### D Programmierung

#### Helligkeit/Tageslichtzustand



- Der Empfänger ist im Tageslichtzustand Hell.
- Ler Empfänger ist im Tageslichtzustand Dämmerig.
  - ( Der Empfänger ist im Tageslichtzustand Dunkel.

### Temperatur

- 21 °C Anzeige der aktuellen Temperatur.
  - Eingestellte Temperaturschwelle ist unterschritten.
  - 1 Eingestellte Temperaturschwelle ist überschritten.

Das Menü Sensorparametrierung ist ausgewählt.	Sensorparam.
Mit den Tasten ▲ und ▼ wählen Sie den gewünschten Emp-	Motor 1 Motor 2
fänger aus. Mit der Taete	Motor 3
Sensorinformation.	
	Motor 3
	<u> 1</u> Mäl
	Sensorinfo
Die Information ist mit der Taste 🖃 abzurufen.	Motor 3
Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie sich die vorhandenen	<b>i P</b> ¤C
Informationen anschauen.	Sensorstatus 🧭
Mit 3x Drücken der Taste <b>Keul</b> springen Sie in das Menü	Wind
Sensor visualister ung zuruck.	

#### Programmierung

8.8. Geräteinformation und zurücksetzen der Programmierung, Menü Funktion

Im Menü *Funktion* können Sie Geräteinformationen abrufen sowie die Programmierung zurücksetzen.

#### 8.8.1. Geräteinformation, Menü Info

Im Menü *Info* werden Ihnen die Softwareversion und die Seriennummer des Gerätes angezeigt. Mit der Taste **Constant** oder im springen Sie in das Menü *Funktion* zurück.

#### 8.8.2. Zurücksetzen der Programmierung, Menü Reset

Durch Betätigen der **RESET**-Funktion wird die Programmierung des commeo Multi Send in die Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Empfänger sind weiterhin eingelernt. Nach dem Zurücksetzen wird die Inbetriebnahme durchlaufen (siehe **5**.).

Das Menü <b>Reset</b> ist ausgewählt.	Reset
Mit der Taste <b>Seringen Sie in das Menü Funktion</b> zurück ohne den commeo Multi Send zurückzusetzen. Mit der Taste <b>Serie</b> bestätigen Sie das Zurücksetzen des commeo Multi Send und gelangen zur Inbetriebnahme.	Sollen die Geräte- einstellungen zurückgesetzt werden?
	l l

D

### D USB-Anschluss

#### 9. USB-Anschluss

Über den USB-Anschluss haben Sie die Möglichkeit die Programmierung des commeo Multi Send über die kostenlose SELVE Software *commeo Multi Send Konfigurationstool* vorzunehmen. Nähere Informationen sowie die Software selbst finden Sie auf der SELVE Homepage *www.selve.de* 

**Hinweis:** Der USB-Anschluss kann nicht genutzt werden um den commeo Multi Send mit Strom zu versorgen oder die Batterien zu laden. Schließen Sie den commeo Multi Send nicht dauerhaft an den USB an, da dieser dann nicht in den Energiesparmodus geht und die Batterien sehr schnell verbraucht. Nicht alle USB-Kabel eignen sich zur Datenübertragung und sind nur USB-Ladekabel. Reine USB-Ladekabel können nicht für die Software verwendet werden und die Anzeige in der Software geht nicht auf *Online.* 

#### **10. Batteriewechsel**

Wenn das Batteriesymbol I im Display auftaucht, sollten Sie die Batterien wechseln. Der commeo Multi Send kann noch weiter verwendet werden. Wird das große durchgestrichene Batteriesymbol angezeigt, sind die Batterien soweit verbraucht, dass keine Funktion mehr möglich ist.



- 1. Lösen Sie die Schraube und ziehen Sie die Klammer ab.
- 2. Entnehmen Sie die Batterien.
- 3. Legen Sie die neuen Batterien (LR 03; AAA) lagerichtig ein.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte bringen Sie die verbrauchten Batterien zu Ihrer örtlichen Sammelstelle.

#### **11. Wartung und Pflege**

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, da dieses den Kunststoff angreifen kann.

(D

### D Technische Daten/Konformitätserklärung

### 12. Technische Daten

Nennspannung:	3V DC
Batterietyp:	LR 03 (AAA), 1,5 V Alkali-Batterien
Schutzart:	IP 20
Zulässige	
Umgebungstemperatur:	-10 bis +55 °C
Funkfrequenz:	868,1 und 868,3 MHz
Max. Sendeleistung:	10 mW

Die maximale Funkreichweite beträgt im Gebäude bis zu 25 m und im freien Feld bis zu 350 m.

Es können pro Kanal bis zu 32 Empfänger und pro Sender bis zu 64 Empfänger eingelernt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

### 13. Allgemeine Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma SELVE GmbH & Co. KG, dass sich der commeo Multi Send in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung ist einsehbar unter *www.selve.de*.

CE

#### 14. SELVE-Service-Hotline

- Hotline: Telefon 02351 925-299
- Download der Bedienungsanleitungen unter *www.selve.de* oder QR-scan



### Contents

1.	Safety instructions	. 35
2.	Device description	. 36
3.	General	. 38
	3.1. Designated use	. 38
	3.2. SELVE commeo radio	. 38
4.	Installation	. 39
5.	Initial operation	. 40
6.	Default setting	. 41
7.	Explanation of functions	. 42
	7.1. Status LED	. 42
	7.2. Moving button UP ▲, STOP 三, DOWN ▼	. 42
	7.3. Channel and group option key	. 42
	7.4. AUTO/MAN-shift	. 42
	7.5. Call up menu	. 42
	7.6. Intermediate position 1	. 43
	7.7. Intermediate position 2	. 44
	7.8. SELECT button/PROG button	. 44
	7.9. Transmitter programming procedure	. 44
8.	Programming	. 45
	8.1. Overview of the menu and Main menu	. 45
	8.2. Set date/time	. 45
	8.3. Set switching times, Program menu	. 46
	8.4. Administer receivers, channels und groups, menu Administration	. 48
	8.4.1. Name receivers, channels and groups,	
	menu Receiver, channel and group name	. 48
	8.4.2. Set target position for switching times,	
	menu Target program	. 49
	8.4.3. Assign channels to a group,	
	menu Assignment channel/group	. 50
	8.4.4. Shift channels/groups into touch control,	
	menu Touch control	. 51
	8.5. Feedback from a receiver, menu Messages	. 52
	8.6. Further settings, menu Adjustment	. 53
	8.6.1. Holiday function. menu Holiday	. 53
	8.6.2. Location for twilight time calculation of the astro function,	
	menu Location	. 53
	8.6.3. Adjustment of astro time, menu Astro drift	. 54
	8.6.4. Adjustment of the language setting, menu Language	. 54
	8.6.5. Set display screen, menu <i>Display</i>	. 55
	8.6.6. Hide not used channels/groups, menu Display mode	. 55
	8.6.7. Sensor visualization	. 56
	8.7. Sensor parametrization	. 57
	8.8. Device information and resetting of programming.	
	menu Function	59
	8.8.1. Device information, menu Information	59
	8.8.2. Resetting of the programming menu Reset	59

### GB

(GB

### GB Contents

9.	USB-connection	60
10.	Changing the battery	61
11.	Maintenance	61
12.	Technical data	62
13.	General declaration of conformity	62
14.	SELVE Service Hotline	62

### **Safety instructions**

#### 1. Safety instructions



- Use in dry rooms only.
- For use with unmodified original SELVE parts only.
- Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen fernhalten.Keep persons away from the systems operating range.

### Warning!

- Always observe country-specific regulations.
- Dispose of used batteries properly.
- Replace batteries with identical type (LR 03; AAA) only.
- If the system is controlled by one or more devices, the system operating range must be visible during operation.
- The equipment contains small parts that could be swallowed.

( GF

**GB** Device description

### 2. Device description

Description of commeo Multi Send



- 1 Display
- 2 Display button right
- 3 Display button left
- 4 Status LED
- 5 UP button
- 6 Channel select button left <
- 7 STOP button 🗁
- 8 Channel select button right >
- 9 DOWN button **V**

**10** USB micro B connection**11** Programming button/**PROG** 

12 Select button/SELECT
# **Device description**



#### Description of displays

#### Operating mode



#### Menu mode



#### Sensor visualization



#### **Empty battery**



Further symbol explanations see 8.6.7.

- 1 Weekday
- 2 Selected channel/group
- **3** Next switching times for the selected group
- 4 Allocation display button left
  - MENU Function: Call up MENU
  - Function: push <1 s to call up **MENU**,
  - push =1 s to call up sensor visualisation
- 5 Time
- 6 Messages
- 7 Allocation display button right Function: **AUTO/MAN-**shift **AUTO**
- 1 Display menu option
- 2 Menu
- 3 Allocation display button left Function: back without saving of the settings
- 4 Allocation display button right Function: back with saving of the settings
- 1 Radio connection to the server
- 2 Measured values of the sun sensors
- 3 Measured wind value
- 4 Wind alarm
- 5 Frost
- 6 Daylight condition of the receiver
- 7 Measured temperature

# 1 The battery is empty; a function is no longer possible

GB

#### 3. General

The commeo Multi Send controls the commeo receivers according to the programmed switching times or via astro program according to the twilight times. A manual operation is possible anytime.

The commeo Multi Send has 20 channels and 9 groups plus a central group. One timer with two setting times per day can be activated per group. All programmed receivers are automatically assigned to the central group.

Via the commeo Multi Send, the sensor parameters can be set in the receivers. Additionally the sensor values of a commeo Sensor WS/WSRF can be shown in the display.

The commeo Multi Send has an energy-saving mode for a longer battery service life. The commeo Multi Send can be reactivated from the energy-saving mode by a movement of the device or by a keystroke.

#### 3.1. Designated use

The commeo Multi Send may only be used for controlling roller shutter and sun protection systems.

- Please note that radio sets cannot be operated in areas with increased risk of interference (e.g. hospitals, airports).
- The remote control is only permitted for equipment and systems with which a malfunction in the hand-held transmitter or receiver does not present a risk to persons, animals or objects, or this risk is covered by other safety devices.
- The operator does not enjoy any protection from disturbances by other remote signalling equipment and terminal equipment (for example, also by radio sets operated in the same frequency range in accordance with regulations).

#### 3.2. SELVE commeo radio

The SELVE commeo radio transmits and receives radio signals on the radio frequency 868.1 MHz. commeo is a bidirectional radio system that saves data in the receiver as well as the transmitter. The resetting of the drive or deleting of the transmitter list will lead to an error message at the transmitter.

All SELVE commeo transmitters can be programmed into the receivers. Up to 16 transmitters can be programmed into one receiver. Please adhere to the transmitter operating instructions.



#### Note:

Ensure that the controls are not installed and operated in the vicinity of metal surfaces or magnetic fields. Metal surfaces or panes of glass with a metallisation within the transmission path can reduce the range considerably.

Radio sets transmitting at the same frequency could interfere with reception.

It should be noted that the range of the radio signal is restricted by legislation and constructional measures.

#### Installing the wall mount



- Before installing in the position required, check that the transmitter and receiver are functioning properly.
- Fix the mount to the wall with the two screws provided. The hole distance is 69 mm.

GF

# GB Initial operation

# 5. Initial operation

First steps to set language, location and date/time:

Push the STOP button to put the commeo Multi Send into operation		
The menu <i>Language</i> will be shown.	Language	
Set the requested language by using the ▲ and ▼ buttons. Confirm your entry by using the  button.	deutsch English Français Nederlands polski Espanol &	
The menu <i>Location</i> will be shown.	Location Selection of City	
Set the nearest city in the city selection by using the buttons $\blacktriangleleft$ or $\blacktriangleright$ .	London Length <u>-0,7</u> Width 51.3	
When the setting is not exact enough, go via using the buttons ▲ and ▼ to the setting of the longitude and latitude. The set- ting of the values is possible by using the ◀ and ▶ buttons. A setting of the time zone is normally not necessary. Confirm your entry by using the ◀ I button.	Time zone 0	
The menu <i>Date/Time</i> will be shown.	Date / Time	
The setting of the menu <b>Date/Time</b> is preset. In case the setting is wrong, go to the settings by using the buttons $\blacktriangle$ and $\blacktriangledown$ . The setting of the values is possible by using the $\blacktriangleleft$ and $\triangleright$ buttons. Confirm your entry by using the $\checkmark$ button.	Year         2018           Month         09           Day         28           Hour         10           Minute         08           Su./Wi.         ✓	
The commeo Multi Send will move into the operating mode.	<b>Th. 11:58</b> Center	
	Th. 19:11 Fr. 07:00	
	MENU AUTO	



The following values are preset.

#### Date/Time

• Current date and current time (GMT)

#### Program

Center ON, group 1–9 OFF

• Astro evening, block

Switching times monday-friday

▲ 07:00 h

▼ Astro evening

Switching times saturday-sunday

▲ 08:00 h

▼ Astro evening

**Note:** By using the **RESET** function in the menu *Function* the commeo Multi Send will be set back into default setting. The receivers are still programmed.

GB

# GB) Explanation of functions

#### 7. Explanation of functions

#### 7.1. Status LED

A radio signal is indicated by the status LED lighting up green. In case of message, the LED will switch from green to red after a short time. If no receiver has been taught in on the channel yet, the LED will light up orange.

#### 

By using the moving buttons, the respective receiver of the selected channel/group can be moved in the operating mode. At an awning **UP**  $\blacktriangle$  is the retraction and **DOWN**  $\checkmark$  the extending of the awning. When the commeo Multi Send is currently in a menu option, the selection can be made by these buttons.

#### 7.3. Channel and group option key

With the channel and group option key you can select the 20 channels, 9 groups and the central group. The central command automatically contains all taught-in receivers.

#### 7.4. AUTO/MAN-shift

In the position **AUTO** automatic and manual moving commands of the commeo Multi Send are transmitted. In the position **MAN** only manual moving commands of the commeo Multi Send will be transmitted (e.g. **UP, STOP, DOWN** by key stroke).

#### 7.5. Call up menu

With the display button on the left you can call up the main menu. The settings are explained in the chapter 8. Additionally it is possible to let show the current values when using a sensor.

# **Explanation of functions**

#### 7.6. Intermediate position 1

The intermediate position is a position between the upper and lower end limits that can be freely selected.

#### Set intermediate position 1:



Move the drive to the upper end position with the UP button.

Push the **STOP** button and then additionally push the **DOWN** button. Keep both pushed. After 3 seconds, the programming run starts. Set the position with the **DOWN** and **UP** buttons while

keeping the **STOP** button pushed.

Releasing the **STOP** button will save the position.

#### Travel to intermediate position 1:

Operation			

	Drive	e
1		
	1	I

Push the **DOWN** button twice quickly in sequence.

GΒ

# GB Explanation of functions

#### 7.7. Intermediate position 2

The intermediate position is a position between the upper and lower end limits that can be freely selected.

#### Set intermediate position 2:



Move the drive to the lower end position with the **DOWN** button.

Push the **STOP** button and then additionally push the **UP** button. Keep both pushed. After 3 seconds, the programming run starts. Set the position with the **UP** and **DOWN** buttons while keeping the **STOP** button pushed.

Releasing the **STOP** button will save the position.

#### Travel to intermediate position 2:



Drive

Push the **UP** button twice quickly in sequence.

#### 7.8. SELECT button/PROG button

The **SELECT** button and **PROG** button are meant for teaching in and setting the receivers. The instructions can be taken from the receiver/motor manual.

#### 7.9. Transmitter programming procedure

The instructions can be taken from the receiver/motor manual.



#### 8.1. Overview of the menu and Main menu

By pressing the **display** button on the left **MENU**, you will call up the **Main menu** in the operating mode



#### Navigation through the menu

By using the buttons  $\blacktriangle$  and  $\lor$  you can go to the requested menu point. The selected menu point will be shown inverted. Select the menu point with the button  $\blacksquare$  or  $\blacksquare$ . By using the button  $\blacksquare$  you will get back into the *Main menu* and into the *operation mode* (modified settings in the menu *Date/Time* will not be saved).

#### 8.2. Set date/time



GB

# GB Programming

#### 8.3. Set switching times, Program menu

In the menu *Programm,* the time switches for the central and the groups will be activated and deactivated. The following settings are possible for a time switch.

#### Individual function 🕘

The switching time will be set as a default for the mornings and the evenings from you.

#### Astro function 🗥

The astro function will calculate the switching times in the mornings and in the evenings according to twilight.

#### Astro evening function 🗥

The astro function will calculate the switching times in the evenings according to twilight. The switching time in the morning will be set from you.

#### Note to the astro and astro evening function:

For the astro function the geographic location has to be set in the menu *Location*. The calculated time can be shifted by +/- 120 minutes in the menu *Astro drift*.

#### Block

The switching times can be set in two blocks, for weekdays (Monday until Friday) and for the weekend (Saturday until Sunday).

#### Individual

The switching times can be set individually for every single weekday.

#### Switching times 🕘

The switching times will be executed to the time set from you.

**Examples:** ● ▲ 07:00 Switching time for the morning (UP) is set for 07:00 am in the morning.

- - ▲ \_\_\_\_\_ There is no time set for the morning (UP).
  - There is no time set for the evening (DOWN).

**Note:** The time setting \_\_\_\_\_ that no switching time is set can be reached at the time setting between 23:59 and 00:00 h.



The blocking times are limiting the twilight times of the astro function in the summer so that the switching time in the mornings will not be executed too early and not too late in the evenings.

**Examples:** A 17:00 The blocking time for the morning (UP) of 07:00 am provides that the switching time of the astro function will not be executed before 07:00 am in the summer.

✓ 21:00 The blocking time for the evening (DOWN) of 09:00 pm provides that the switching time of the astro function will not be executed after 9 pm in the summer.

 $\rightarrow \blacksquare$  There is no blocking time set for the morning (UP).

 $\neg \neg \neg$  There is no blocking time set for the evening (DOWN).

**Note:** The time setting \_\_\_\_\_ that no blocking time is set can be reached at the time setting between 23:59 and 00:00 h.

The menu **Program** is selected.

With the buttons  $\blacktriangle$  and  $\triangledown$  you can select a group.

With the button  $\blacktriangleleft$  you will switch off the time switch (

With the button  $\blacktriangleright$  you will switch on the time switch (**E**1).

With the button you will get back into the Main menu.

With the button  $\blacksquare$  or  $\boxdot$  you will reach the menu for the

switching time setting.

The switching time function is selected.

With the buttons  $\blacktriangle$  and  $\triangledown$  you will select the setting.

With the button  $\blacktriangleleft$  and  $\triangleright$  you will change the settings and times.

With the button **F** you will get back into the menu **Pro**gram without saving.

With the button **real** you will save the settings and get back into the menu *Program.* 



( GF

# GB) Programming

#### 8.4. Administer receivers, channels und groups, menu Administration

In the menu *Administration* it is possible to give receivers, channels and groups clear names for a better differentiation. Also the target positions for the switching times can be determined in this menu as well as the channel assignment for the groups can be organised.

# 8.4.1. Name receivers, channels and groups, menu *Receiver, channel and group name*

In the menu **Receiver, channel and group name** it is possible to give receivers, channels and groups names for a better distinction. The receiver name will also be shown at a message of a receiver. Please give a clear name for the receiver in order to distinguish them better later. The names for the groups and channels will later also be shown at the selection of groups and channels to ease the manual operation. Depending on the characters, it is possible to use up to 18 characters for a name.

Selection of channel Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6 Channel 6

The menu *Receiver, channel or group name* is selected. In this example we have a channel name. The receiver, channel or group selection is shown.

With the buttons  $\blacktriangle$  and  $\checkmark$  you will chose the receiver, channel or group that has to be renamed. When you name receivers, the selected receivers will move shortly to ease the selection. With the button  $\checkmark$  you will get back into the menu *Administration* without saving.

With the button are or by you will get into the menu in which you can enter new names for the selected receivers, channels or groups.

You will get into the writing menu. In this example, it is the channel name channel 1.

With the buttons  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\triangleleft$ , and  $\triangleright$  you chose the letter which you want to enter into the text field. The first letter will automatically be in capital letters. Lower and upper case as well as numbers and special characters can be selected via *ABC*, *abc* and *123*. A list with umlaut (ä, ö, ü) will be established when pushing the  $\Box$  button of the selected letter longer. When pushing the  $\Box$  button shortly the selected letter will be typed into the text field or lower and upper case as well as numbers and special characters will be shown. By using the sign  $\leftarrow$  the last character will be deleted.

With the button you will get back into the menu **Receiver**, channel or group selection without saving.

With the button **Receiver**, channel or group selection. The modified name will be shown in the list.





#### Programming

#### 8.4.2. Set target position for switching times, menu Target program

In the menu *Target program* it is possible to fix a target position for the switching off and switching on times of groups and centrals. In the factory setting the target position for a switching on time is set to upper end limit positon and for switching off time is set to lower end limit position. The following positions can be approached:

- Solution Upper end limit position, drive moves to its upper end limit position.
- Lower end limit position, drive moves to its lower end limit position.
- Intermediate positon 1, can be set via the hand-held transmitter on the receiver (see 7.6.).
- Intermediate position 2, can be set via the hand-held transmitter on the receiver (see 7.7.).
- IN No target position but an approval of the sun automatic at the same time pro- grammed sun sensor. The receiver will move the system into the daily neutral position.
- In No target position but a blocking of the sun automatic at the same time programmed sun sensor. The receiver will move the system into the nightly neutral position.

**Note:** The position of the neutral position is dependent on the setting of the receiver use.

The menu Target program is selected.

With the buttons  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacklozenge$ ,  $\blacklozenge$ , and  $\triangleright$  you will choose the target position that needs to be changed. By pushing the button  $\square$  the selected position will be changed. By pushing the button  $\square$  several times you will get to the target position.

With the button you will get back into the menu *Administration* without saving.

With the button **Relation** you can save the settings and get back into the menu **Administration**.



(GB

# GB) Programming

#### 8.4.3. Assign channels to a group, menu Assignment channel/group

In the menu *Assignment channel/group* you can assign channels which you want to have in the group to the group 1 to 9. Factory set, the channels 1 to 10 are assigned to group 1 and the channels 11 to 20 are assigned to group 2. This assignment can be changed from you.

In the channel selection these pictograms have the following meaning:

- S Channel is not used and can not be selected.
- Channel is used and is not assigned to the group.
- $\blacksquare$  Channel is used and assigned to the group.

The menu **Assignment channel/group** is selected. In this example it is group 3.

With the buttons  $\blacktriangle$  and  $\triangledown$  you can select the group of which you want to assign channels or which you want to change. With the button **Select** you will get back into the menu *Admin*-

*istration* without saving. With the button — or — you will get into the menu in which you can select channels for the group.





The channel selection for the selected group will be shown.

With the buttons  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\triangleleft$ , and  $\triangleright$  you will select the channel which you want to assign to the group or which you want to delete. By pushing the  $\Box$  button the channel will be assigned or deleted.

With the button you will get back into the menu *Assignment channel/group* without saving.

With the button **well** you will save the channel assignment and will get back into the menu **Assignment channel/group.** 



#### Programming

8.4.4. Shift channels/groups into touch control, menu Touch control

In the menu **Touch control** single channels or groups can be shifted into touch control in order to set the turn of a venetian blind easily. In the display, the touch control mode will be shown with the venetian blind symbol in the operating mode. In the touch control mode the drive will start moving with a time-delay of 0.5 seconds. When releasing the moving button within the first second of the move, the drive will stop immediately. When the drive is moved longer than 1 second, the drive will go into self-retaining.

51

The menu Touch control is selected.

With the buttons  $\blacktriangle$  and  $\triangledown$  you will select the channel or group. With the button  $\blacktriangleleft$  you will switch off the touch control mode (

With the button  $\blacktriangleright$  you will switch on the touch control mode (

With the button you will get back into the menu *Administration* without saving.



(GB



# GB Programming

#### 8.5. Feedback from a receiver, menu *Messages*

In the menu **Messages** you will get messages concerning the receiver. When a new message was received you will see that in the operating mode with the letter symbol  $\square$  in the display. In this message you will be informed on the report number, reason, receiver name as well as the time. The messages can be deleted in the menu **Messages**.

The messages are dependent on the receiver type and its connection as well as on the set sensors. The most important messages which will be shown are:

Message	Cause
Overload	One drive was blocked during the movement.
Obstacle	One drive has been moved onto an obstacle.
Radio	One receiver did not confirm the moving command.
Sensor loss	One in the receiver programmed sensor does no longer send signals to the receiver.
Alarm	A sensor has given the alert or there is an emergency signal on the extensions.
Wind alarm	A wind sensor has given a wind alarm.
Command not exe- cuted	A command could not have been executed from the receiver.

The menu <i>Messages</i> is selected.	Messages
With the buttons $\blacktriangle$ and $\blacktriangledown$ you can move up and down within the list.	O1 Radio Motor 1 28.09.2018 09:50
With the button you will get back into the menu <b>Main</b>	
With the button you will delete the message store.	t in the second
You have pushed the button 2. You will be asked if all mes-	Messages
sages should be deleted.	Do you want to
With the button you will get back into the menu <i>Main</i>	delete all messages?
<i>menu</i> without deleting the message store.	
With the button well you will delete the message store. The	
empty list of the messages will be shown.	

#### Programming

#### 8.6. Further settings, menu Adjustment

In the menu *Adjustment* you can make further settings for the time switch, astro programmes, display and language.

#### 8.6.1. Holiday function, menu Holiday

The holiday function simulates an occupied house when you are on holiday. When the function is activated (ON) the switching times will be executed time-delayed to the programmed times randomly in a time of +/- 15 minutes.

The menu *Holiday* is selected.

With the button  $\triangleleft$  you will switch off the holiday function ( $\square$ ). With the button  $\triangleright$  you will switch on the holiday function ( $\square$ ). With the button  $\checkmark$  you will get back into the menu *Adjust-ment* without saving the modifications.

With the button **Call** you can save the modifications and will get back into the menu *Adjustment*.

#### 8.6.2. Location for twilight time calculation of the astro function, menu Location

The location is important for the calculation of the twilight time of the astro function. Select the city which is nearest to your location. When this setting is not exact enough, you can set the longitude and latitude for your location. Western longitudes and southern latitude will be presented with negative signs. The values for your location can be found in an atlas, a GPS or on the internet.

The menu *Location* is selected.

Set the nearest city in the city selection by using the buttons  $\blacktriangleleft$  or  $\blacktriangleright$ .

When the setting is not exact enough, go via using the buttons ▲ and ▼ to the setting of the longitude and latitude. The setting of the values is possible by using the ◀ and ▶ buttons. A setting of the time zone is normally not necessary.

With the button you will get back into the menu *Adjustment* without saving the modifications.

With the button you can save the modifications and will get back into the menu *Adjustment*.







# GB) Programming

#### 8.6.3. Adjustment of astro time, menu Astro drift

In the menu *Astro drift* the calculated astro time for the mornings and evening can be adjusted. The astro time can maximally be shifted by +/- 120 minutes. In the lower menu field the current astro time including the shift will be shown.

The menu *Astro drift* is selected.

With the buttons  $\blacktriangle$  and  $\triangledown$  you will select the astro drift that has to be set.

With the buttons  $\blacktriangleleft$  and  $\blacktriangleright$  you can enter the modifications in minutes.

With the button you will get back into the menu *Adjust-ment* without saving the modifications.

With the button you can save the modifications and will get back into the menu *Adjustment*.



#### 8.6.4. Adjustment of the language setting, menu Language

In the menu *Language,* you can set your local language. There are 13 languages to select from.

The menu *Language* is selected. Set the requested language by using the ▲ and ▼ buttons. With the button ➡ you will get back into the menu *Adjustment* without saving the modifications. With the button ➡ you can save the modifications and will get back into the menu *Adjustment*.



#### Programming

#### 8.6.5. Set display screen, menu Display

In the menu *Display* you can switch the backlight of the display on and off and can set the duration. The set time can be adjusted between 5 and 30 seconds in 5 second steps.

For a longer battery service life the commeo Multi Send will be switched into an energy saving mode. The time for the switch off can be set between 1 minute and 5 minutes in one minute steps.

**Note:** A longer lighting duration and a delayed switch off into the energy saving mode will shorten the battery service life.

The menu <b>Display</b> is selected.	Display
With the buttons $\blacktriangle$ and $\bigtriangledown$ you will select the setting. With the button $\blacktriangleleft$ and $\triangleright$ you will switch the function on and off or will be able to enter the modification	Backlight  Backlight  Backl.  Backl.  Backl.  Backl.  Backl.  Backl.  Backline  Backli
With the button be use to enter the medification. With the button be use to enter the medifications. With the button be used to enter the medifications and will	
get back into the menu <i>Adjustment</i> .	

#### 8.6.6. Hide not used channels/groups, menu Display mode

In the menu **Display mode** you can hide not used channels and groups in the operating mode for easier operation so that the channels will not be shown at the channel/ group selection. In the menus the channels and groups will furthermore be shown.



# GB) Programming

#### 8.6.7. Sensor visualization

With the sensor visualization measured values of a commeo Sensor WS/WSRF can be shown in the display. Also the daylight condition of the selected receiver is shown in the graphics. When visualization is switched on, the notification can be called up in operation mode by pushing the left display button for 1 second. By pushing of one of the two display buttons you will get back into the operation mode.

To show the values, a receiver in which a sensor is programmed has to be selected in the menu *Sensor visualization.* 

Examples for the notification on the display in the sensor visualization



#### Explanation of symbols

#### Radio connection to the sensor

The symbol signals that the connection to the receiver has been established and that there is no problem with the sensor so that all data are up to date.

#### S1–S3 Measured light values of the sun sensors

The three measured sun values will be shown in klx, for values below 1000 lx only a light value will be shown.

#### Measured wind value

Display of the currently measured wind speed in m/s.

#### 🚑 Wind alarm

The symbol signals that there is a wind alarm in the receiver.

#### 🗰 Frost alarm

The symbol signals that there is a frost alarm in the receiver.

#### 3 Daylight condition of the receiver

The graphics show the current daylight condition of the receiver (sunny, cloudy, night, including rain and when frost snow)

🔆 sunny <>>> cloudy ( night ', ' , / rain

\* \* ain and frost alarm

#### Measured temperature

The currently measured temperature in the housing of the sensor will be shown in °C. At strong direct sunlight the value may be distorted. Temperatures above 30 °C will not be shown.

# Programming



#### 8.7. Sensor parametrization

With the sensor parametrization the values of the automatic and protection function, that are released by the commeo Sensor WS/WSRF, are shown and set. The values can be shown and set individually for each receiver. The description of this function and their setting can be found in the commeo Sensor WS/WSRF instruction under point *7. Function.* 

This instruction describes the query of the sensor information only.

After selection of a receiver with programmed sensor all existing information can be shown in the menu **I** Sensor information. Not all receiver profiles are using all sensors. Not used or existing sensors will not be shown in the receiver information. The following displays are possible:

#### Sensor status

- A sensor is programmed and ready for operation.
- A sensor is programmed and the test mode is running.



No signal can be received from the programmed sensor (sensor loss).

#### Wind

- The wind sensor in the receiver is active.
- $\cong$  The wind sensor is active and the receiver is in wind alarm.

#### Rain

- The rain sensor is active.
- Optimized the train sensor is active and announces rain.

#### Frost

- The frost sensor is active.
- . The frost sensor is active and has exceeded the set threshold (frost alarm).

# GB Programming

### **Brightness/daylight condition**

- ->- The receiver is in the mode daylight condition Sunny.
- The receiver is in the mode daylight condition Bright.
- The receiver is in the mode daylight condition Twilight.
  - ( The receiver is in the mode daylight condition Dark.

#### Temperature

- 21 °C Display of the current temperature.
  - 1 Set temperature threshold is undercut.
  - Set temperature threshold is exceeded.

The menu Sensor parametrization is selected.	Sensor param.
With the buttons $\blacktriangle$ and $\blacktriangledown$ you will select the requested recei-	Motor 1 Motor 2
ver.	Motor 3
With the button and or by you will get into the menu for the sensor information.	
	Motor 3
	Sensor info
The information can be called up with 🖻 button.	Motor 3
With the buttons $\blacktriangle$ and $\blacktriangledown$ you can see the existing informati-	
on.	Sensor status 🔗
By pushing the button 3 times you will get back into the menu <b>Sensor visualization.</b>	Wind 🕑
	t t

#### Programming



In the menu *Function* you can call up device information as well as resetting the programming.

#### 8.8.1. Device information, menu Information

In the menu *Information* you will see the software information and the serial number of the device. With the button **Function** or **Section** you will get back into the menu *Function*.

#### 8.8.2. Resetting of the programming, menu Reset

By confirming of the **RESET** function the programming of the commeo Multi Send will be set back into factory setting. The receivers are furthermore programmed. After the resetting the start-up will be passed through (see **5**.).

The menu <i>Reset</i> is selected.	Reset
With the button <b>Section</b> you will get back into the menu <b>Func-</b> <i>tion</i> without resetting the commeo Multi Send. With the button <b>Section</b> you confirm the resetting of the commeo Multi Send and will get to the start-up.	Would you like to reset the settings of the device?

( GB

# **GB** USB-connection

#### 9. USB-connection

Via the USB connection you have the possibility to program the commeo Multi Send via the free of charge SELVE software *commeo Multi Send configuration tool.* Further information as well as the software can be found on the SELVE homepage *www.selve.de* 

**Note:** Further information as well as the software can be found on the SELVE homepage. The USB connection can not be used to supply the commeo Multi Send with power or to charge the batteries. Do not connect the commeo Multi Send permanently to the USB as it will not go into the energy-saving mode and the batteries will be used very quickly. Not all USB cables are suitable for data transmission and are only USB charging cables. Entire USB charging cables can not be used for the software and the display in the software will not switch to *online*.

### 10. Changing the battery

When the battery symbol I will show up on the display, you should change the batteries. The commeo Multi Send can still be used. When the big crossed out battery symbol will show up, the batteries are used so that no function is no longer possible.



- 1. Unbolt the screw and pull of the clip.
- 2. Take out the batteries.
- 3. Insert the new batteries (LR 03; AAA) in the correct position.

Batteries don't belong into the domestic garbage. Please take the batteries used up to your local gathering point.

#### **11. Maintenance**

Clean the device with a damp cloth only. Do not use a cleansing agent since this could damage the plastic.

GB

# GB) Technical data/General declaration of conformity

## 12. Technical data

Nominal voltage:3 V DCBattery type:LR 03 (AAA), 1.5 V alkaline batteriesSafety class:IP 20Permissible-10 to +55 °CRadio frequency:868.1 and 868.3 MHzMax. transmission output:10 mW

The maximum radio range is up to 25 m indoors and up to 350 m in the open field.

It is possible to program up to 32 receivers per channel and up to 64 receivers per transmitter.

Subject to change without prior notice!

#### 13. General declaration of conformity

SELVE GmbH & CO. KG company, hereby declares that the commeo Multi Send is in conformity with the basic requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be looked up at *www.selve.de*.

CE

#### **14. SELVE Service Hotline**

- Hotline : Phone +49 2351 925-299
- Download the operating manuals at *www.selve.de* or QR scan



# Table des matières

1.	Consignes de sécurité	. 65
2.	Description de l'appareil	. 66
3.	Remarques générales	. 68
	3.1. Domaine d'application	. 68
	3.2. SELVE Radio-commeo	. 68
4.	Montage	. 69
5.	Mise en service	. 70
6.	Réglage d'usine	. 71
7.	Description des fonctions	. 72
	7.1. LED d'état	. 72
	7.2. Touches de déplacement HAUT ▲, STOP —, BAS ▼	. 72
	7.3. Touche de sélection de canal/groupe	. 72
	7.4. Commutation AUTO/MAN	. 72
	7.5. Accès au menu	. 72
	7.6. Position intermédiaire 1	. 73
	7.7. Position intermédiaire 2	. 74
	7.8. Touche SELECT/touche PROG	. 74
	7.9. Programmation de l'émetteur	. 74
8.	Programmation	. 75
	8.1. Vue d'ensemble des menus et <i>Menu principal</i>	. 75
	8.2. Réglage de la date et de l'heure	. 75
	8.3. Réglage des heures de commutation, menu Programme	. 76
	8.4. Gestion des récepteurs, canaux et groupes, menu Gestion	. 78
	8.4.1. Désignation de récepteurs, canaux et groupes.	
	menu Nom de récepteurs, canaux, groupes	. 78
	8.4.2. Réglage de la position cible pour les heures de	
	commutation. menu Définir position	. 79
	8.4.3. Choix canal/groupe, menu Choix canal/groupe	. 80
	8.4.4. Passage des canaux/groupes au mode de fonctionnement par	
	impulsions menu Commande tactile	81
	8.5 Communiqués de retour des récenteurs menu Communiqués	82
	86 Autres réglages menu <i>Réglages</i>	83
	8 6 1 Fonction de vacances menu Vacances	83
	862 Lieu pour le calcul de l'heure de crépuscule	
	de la fonction astronomique, menu <i>Lieu</i>	83
	863 Adaptation de l'heure astronomique, menu Décalage Astro	84
	8.6.4 Modification de la langue d'affichage, menu l'angue	84
	8 6 5 Réalage de l'écran d'affichage, menu Affichage	85
	8.6.6 Masquer des canaux/grounes non utilisés	00
	menu Mode d'affichage	85
	9.6.7 Visualisation du cantour	00
	9.7 Daramátraga du capitour	00
	0.1. Farametraye un capient at réinitialization de la programmetion	. 0/
	o.o. mormations sur l'appareir et reinitialisation de la programmation, monu Fonction	00
	0.0.1 Informations our l'annovail manure lafa	. 09
	8.8.1. Informations sur l'appareil, menu into	. 89
	8.8.2. Reinitialisation de la programmation, menu Remettre a 0	. 89

F

# F Table des matières

9.	Port USB	90
10.	Remplacement des piles	91
11.	Maintenance et entretien	91
12.	Caractéristiques techniques	92
13.	Déclaration de conformité	92
14.	SELVE Assistance technique, Service-Hotline	92

# Consignes de sécurité

#### 1. Consignes de sécurité



- A utiliser seulement dans des locaux secs.
- Utilisez seulement des pièces SELVE d'origine.
- Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone d'opération des installations.
- Tenez les enfants à l'écart des commandes.
- Veillez aux prescriptions spécifiques de votre pays.
- Eliminez les piles usagées conformément aux prescriptions correspondantes.
- Remplacez les piles usagées toujours par des piles de type identique (LR 03; AAA).
- Lorsque l'installation est commandée par un ou plusieurs émetteurs, la zone d'opération de l'installation doit être visible pendant l'utilisation.
- L'appareil contient des petites pièces qui peuvent être facilement avalées.

# F Description de l'appareil

# 2. Description de l'appareil

Description du commeo Multi Send



- 1 Écran
- 2 Touche Écran droite
- 3 Touche Écran gauche
- 4 LED d'état
- 5 Touche HAUT 🔺
- 6Touche de sélection de canal gauche <
- 7 Touche STOP 🔄
- 8Touche de sélection de canal droite 🕨
- 9 Touche BAS 🔻

- 10 Port USB micro-B
- 11 Touche de programmation/PROG
- 12 Touche de sélection/SELECT

# Description de l'appareil

Description de l'écran

#### Mode de fonctionnement



#### Menu mode



#### Visualisation du capteur



#### **Piles vides**



Signification des autres symboles cf. 8.6.7.

- 1 Jour de la semaine
- 2 Canal/Groupe sélectionné
- **3** Prochaines heures de commutation pour le groupe sélectionné
- 4 Attribution touche Écran gauche Fonction MENU: Accès au MENU Fonction MCC: Appuyer <1 s pour accéder au MENU, appuyer =1 s pour accéder à la visualisation du capteur
- 5 Heure
- 6 Communiqués
- 7 Attribution touche Écran droite Fonction : Commutation AUTO/MAN
- 1 Affichage de l'élément du menu
- 2 Menu
- 3 Attribution touche Écran gauche Fonction : Retour sans enregistrement des réglages
- 4 Attribution touche Écran droite
- Fonction : Retour avec enregistrement des réglages
- 1 Liaison radio au capteur
- 2 Valeurs des capteurs solaires mesurées
- 3 Valeur du vent mesurée
- 4 Alarme vent
- 5 Gel
- 6 Luminosité naturelle du récepteur
- 7 Température mesurée
- 1 Les piles sont vides et aucune fonction n'est plus possible

# Remarques générales

#### 3. Remarques générales

Le commeo Multi Send commande les récepteurs commeo aux heures de commutation programmées ou en fonction du programme astronomique aux heures de crépuscule. L'utilisation manuelle est possible à tout instant.

Le commeo Multi Send dispose de 20 canaux et 9 groupes en plus d'un groupe central. Par groupe, une horloge de commutation, avec deux heures de commutation par jour, peut être activée. Tous les récepteurs appariés sont automatiquement attribués au groupe central.

La télécommande commeo Multi Send permet de régler les paramètres du capteur dans les récepteurs. De plus, les valeurs de capteur d'un capteur commeo Sensor WS/ WSRF peuvent s'afficher à l'écran.

Le commeo Multi Send dispose d'un mode économie d'énergie afin de prolonger la durée de vie des piles. Le commeo Multi Send sort du mode économie d'énergie par un mouvement de l'appareil ou lorsqu'une touche est actionnée.

#### 3.1. Domaine d'application

Le commeo Multi Send ne peut être utilisé que pour commander des volets roulants ou d'écrans solaires.

- Pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'émetteurs est interdite près de lieux sensibles aux perturbations radioélectriques (par exemple hôpitaux, aéroports ...).
- La commande à distance pour des appareils ou des installations n'est autorisée que si un dysfonctionnement éventuel de l'émetteur ou du récepteur ne constitue aucun danger pour les personnes, les animaux ou les biens. Le risque en question peut être éliminé par la pose de systèmes de sécurité adaptés.
- L'utilisateur n'est en aucun cas protégé contre les dérangements provoqués par d'autres installations ou équipements avec des commandes à distance.

#### 3.2. SELVE Radio-commeo

La radiocommande SELVE-commeo émet et reçoit des signaux radiophoniques par la plage de fréquences de 868,1 Mhz. commeo est un signal Radio Bi-Directionnel : il concerne les informations enregistrées dans le récepteur tout comme celles dans l'émetteur. La réinitialisation de l'entraînement ou la suppression de la liste des émetteurs mène à un message d'erreur au niveau de l'émetteur.

Tous les émetteurs SELVE-commeo peuvent être enregistrés dans les récepteurs. Jusqu'à 16 émetteurs peuvent être paramétrées/mémorisées dans chaque récepteur. Veuillez respecter les consignes du Mode d'Emploi des récepteurs.

#### 4. Montage

#### **Remarque :**

Veillez à ce que l'émetteur ne soit pas installé ou utilisé à proximité de surfaces métalliques ou de champs magnétiques. Les surfaces métalliques ainsi que les vitrages feuilletés au métal qui se trouvent dans le champ d'émission, sont susceptibles de perturber la qualité de l'émission et diminuer la portée.

Des installations Radio qui émettent sur la même fréquence, peuvent perturber la réception de vos appareils.

La portée du signal Radio est limitée par le législateur et elle dépend de la configuration du bâtiment.

#### Fixation du support mural



- Assurez-vous du bon fonctionnement de l'émetteur et du récepteur (portée) avant la pose définitive.
- Fixez le support au mur avec les deux vis fournies. La distance entre trous est de 69 mm.

# F Mise en service

# 5. Mise en service

Premières étapes pour la configuration de la langue, le lieu, la date et l'heure :

Appuyez sur la touche <b>STOP</b> pour mettre en service le commeo Multi Send.		
Le menu <i>Langue</i> est affiché. Sélectionnez la langue désirée à l'aide des touches ▲ et ▼. Confirmez la saisie avec la touche ▲ ┛.	Langue deutsch English Français Nederlands polski Espanol	
Le menu <i>Lieu</i> est affiché. Sélectionnez la ville la plus proche dans la liste à l'aide des touches ◀ ou ▶. Si ce réglage n'est pas assez précis, utilisez les touches ▲ et ▼ pour passer au réglage de la longitude et latitude. Le réglage des valeurs est réalisé avec les touches ◀ et ▶. Géné- ralement, le réglage du fuseau horaire n'est pas nécessaire. Confirmez la saisie avec la touche ■ .	Lieu Sélection ville Paris Longueur 2,4 Largeur 48,8 Fuseau horaii 1	
Le menu <b>Date/Heure</b> est affiché. Les réglages pour le menu <b>Date/Heure</b> sont préconfigurés à l'usine. Si ce réglage n'est pas correct, utilisez les touches ▲ et ▼ pour accéder aux paramètres. Le réglage des valeurs est réali- sé avec les touches ◀ et ►. Confirmez la saisie avec la touche ►.	Date / Heure         Année       2018         Mois       09         Jour       28         Heure       10         Minute       51         Eté / Hiver       🗸	
Le commeo Multi Send passe en mode de fonctionnement.	Je.         11:59           Centrale           ☑ Je.         19:11           ☑ Ve.         07:00           MENU         AUTO	

#### 6. Réglage d'usine

Les valeurs suivantes sont préconfigurées.

#### Date/Heure

• La date et l'heure actuelle (HEC)

#### Programme

Centrale ON, groupes 1-9 OFF

• Soir astronomique, bloc

Heures de commutation Lundi-Vendredi

▲ 07h00

▼ Soir astronomique

Heures de commutation Samedi-Dimanche

▲ 08h00

▼ Soir astronomique

**Remarque :** En activant la fonction **RESET** dans le menu *Fonction,* le commeo Multi Send se repositionne sur le réglage initial de sortie d'usine. Les récepteurs sont programmés.

# Description des fonctions

#### 7. Description des fonctions

#### 7.1. LED d'état

En présence d'un signal radio, la LED d'état s'allume en vert. S'il s'agit d'un message, la LED passe du vert au rouge après quelques instants. Si aucun récepteur n'est apparié sur ce canal, la LED s'allume en orange.

#### 

Au mode de fonctionnement, les touches de déplacement permettent d'actionner les récepteurs du canal/groupe sélectionné. Pour un store, **HAUT** ▲ correspond à l'enroulement et **BAS** ▼ le déroulement. Si le commeo Multi Send est sur un élément du menu, ces touches permettent de réaliser la sélection.

#### 7.3. Touche de sélection de canal/groupe

La touche de sélection du canal/groupe permet de sélectionner les 20 canaux, les 9 groupes et le groupe central. La commande centralisée inclut automatiquement tous les récepteurs appariés.

#### 7.4. Commutation AUTO/MAN

À la position **AUTO**, des commandes de déplacement automatiques et manuelles sont envoyées à partir du commeo Multi Send. À la position **MAN**, uniquement des commandes de déplacement manuelles sont envoyées à partir du commeo Multi Send (par ex. **HAUT, STOP, BAS** en appuyant sur la touche correspondante).

#### 7.5. Accès au menu

Vous pouvez accéder au menu principal à l'aide de la touche Écran gauche. Les réglages sont décrits au chapitre 8. De plus, vous pouvez afficher les valeurs actuelles avec l'utilisation de capteurs.
# **Description des fonctions**

## 7.6. Position intermédiaire 1

La position intermédiaire est une position librement programmable entre les positions finales supérieure et inférieure.

#### Régler la position intermédiaire 1 :



#### Manoeuvrer à la position intermédiaire 1 :



Appuyez deux fois brièvement sur la touche BAS.

# Description des fonctions

## 7.7. Position intermédiaire 2

La position intermédiaire est une position librement programmable entre les positions finales supérieure et inférieure.

# Régler la position intermédiaire 2 :



## Manoeuvrer à la position intermédiaire 2 :

Utilisation	Déplace- ment du Tablier
₹ ₹ 2x	

Appuyez deux fois brièvement sur la touche HAUT.

# 7.8. Touche SELECT/touche PROG

Les touches **SELECT** et **PROG** permettent d'apparier et de configurer les récepteurs. Vous trouverez ces consignes de paramétrage sur les Modes d'Emploi des récepteurs et des moteurs.

## 7.9. Programmation de l'émetteur

Vous trouverez ces consignes de paramétrage sur les Modes d'Emploi des récepteurs et des moteurs.

#### 8.1. Vue d'ensemble des menus et Menu principal

La touche Écran gauche MENU permet d'accéder au *Menu principal* en mode de fonctionnement.



#### Navigation dans le menu

#### 8.2. Réglage de la date et de l'heure

Les réglages pour le menu **Date/Heure** sont préconfigurés à l'usine.

Si ce réglage n'est pas correct, utilisez les touches  $\blacktriangle$  et  $\triangledown$  pour accéder aux paramètres. Le réglage des valeurs est réalisé avec les touches  $\blacktriangleleft$  et  $\blacktriangleright$ .

La touche **energistrer** les réglages.

La touche **Reve** permet d'enregistrer les réglages et de retourner au *Menu principal.* 



(F

#### 8.3. Réglage des heures de commutation, menu Programme

Les heures de commutation pour le groupe central et les autres groupes sont activées ou désactivées dans le menu **Programme.** Les réglages suivants sont possibles pour l'horloge de commutation.

#### Fonction individuelle 🕘

Vous configurez vous-même l'heure invariable de commutation du matin et du soir.

#### Fonction astronomique

La fonction astronomique calcule les heures de commutation du matin et du soir d'après les heures de l'aube et du crépuscule.

#### Fonction soir astronomique 🕮

La fonction soir astronomique calcule les heures de commutation du soir d'après les heures de crépuscule. Vous-même configurez l'heure de commutation du matin.

#### Remarque concernant les fonctions astronomique et soir astronomique :

Pour les fonctions astronomiques, le lieu des appareils doit être configuré dans le menu *Lieu*. L'heure calculée peut être décalée sur +/- 120 minutes dans le menu *Décalage Astro*.

#### Bloc

Les heures de commutation peuvent être configurés en deux blocs ; un premier pour les jours de semaine et un deuxième pour les weekends (samedi et dimanche).

#### Individuels

Les heures de commutation peuvent être configurées individuellement pour chaque jour de la semaine.

#### Heures de commutation 🕘

Les commutations sont exécutées aux heures que vous avez configurées.

- - Il n'y a pas d'heure de commutation du matin (monter) programmée.
  - Il n'y a pas d'heure de commutation du soir (descendre) programmée.

**Remarque :** La configuration ——— avec laquelle il n'y a pas d'heure de commutation programmée est réalisée par un réglage de l'heure entre 23h59 et 00h00.

#### Heures d'interdiction 🔨

Les heures d'interdiction limitent les heures de crépuscule des fonctions astronomiques en été, de sorte que les commutations du matin et du soir ne soient pas exécutées trop tôt ou trop tard respectivement.

- Exemples : L'heure d'interdiction du matin (monter) de 07h00 assure que la commutation de la fonction astronomique ne soit pas exécutée avant 07h00 en été.
  - ✓▼ 21:00 L'heure d'interdiction du soir (descendre) de 21h00 assure que la commutation de la fonction astronomique ne soit pas exécutée après 21h00 en été.
  - Il n'y a pas d'heure d'interdiction du matin (monter) programmée.
  - r∕v▼ → II n'y a pas d'heure d'interdiction du soir (descendre) programmée.

**Remarque :** La configuration \_\_\_\_\_ avec laquelle il n'y a pas d'heure d'interdiction programmée est réalisée par un réglage de l'heure entre 23h59 et 00h00.

Le menu Programme est sélectionné. Programme Centrale Les touches ▲ et ▼ permettent de sélectionner le groupe. Groupe 1 e – – La touche 
permet de désactiver l'heure de commutation Groupe 2 லை ப Groupe 3 Groupe 4 La touche > permet d'activer l'heure de commutation ( Groupe 5 La touche **menu permet de retourner au** *Menu principal.*  $\rightarrow$ La touche **E** ou e permet d'accéder au menu de programmation des heures de commutation. La fonction des heures de commutation est sélectionnée. Centrale Fonction Astro Les touches **A** et **V** permettent de sélectionner la configuration. Groupe La touche  $\blacktriangleleft$  et  $\blacktriangleright$  permet de modifier la programmation et les Lu.- Ve.🔨 🔺 07:00 heures. Lu.- Ve.⁊́ 🔽 🛛 --:--Sa. - Di. 🔨 🛋 08:00 La touche **Example** permet de retourner au menu **Programme** Sa. - Di. 🗡 sans enregistrer les réglages. La touche permet d'enregistrer les réglages et de retourner au menu Programme.

#### 8.4. Gestion des récepteurs, canaux et groupes, menu Gestion

Dans le menu **Gestion,** vous pouvez donner des noms uniques aux récepteurs, canaux et groupes, afin de les distinguer plus facilement. Ce menu permet également de définir les positions cible pour les heures de commutation et d'organiser l'attribution des canaux aux groupes.

# 8.4.1. Désignation de récepteurs, canaux et groupes, menu *Nom de récepteurs, canaux, groupes*

Le menu *Nom de récepteurs, canaux, groupes* permet de donner des noms aux récepteurs, canaux et groupes, afin de les distinguer plus facilement. Le nom du récepteur est également affiché avec les communiqués de ce récepteur. Donnez un nom unique au récepteur afin de le distinguer plus facilement ulterieurement. Les noms des groupes et des canaux sont également affichés au moment de la sélection des groupes et des canaux, afin de faciliter la commande manuelle. En fonction des caractères, les noms peuvent comporter jusqu'à 18 caractères.

Le menu *Nom de récepteur, canal ou groupe* est sélectionné. Dans cet exemple, il s'agit du nom de canal. La sélection du récepteur, du canal ou du groupe est affichée.

Les touches ▲ et ▼ permettent de sélectionner le récepteur, le canal ou le groupe à renommer. Si vous renommez des récepteurs, les récepteurs sélectionnés se mettent à trembler brièvement afin de faciliter la sélection.

La touche **Henri** permet de retourner au menu **Gestion** sans enregistrer les réglages.

Vous accédez au menu de saisie. Dans cet exemple, il s'agit du nom du canal 1.

Les touches  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$  et  $\triangleright$  permettent de sélectionner les caractères que vous souhaitez saisir dans la zone de texte. Le premier caractère est automatiquement converti en majuscule. Vous pouvez choisir de saisir des majuscules/minuscules, chiffres et caractères spéciaux à l'aide des sélecteurs *ABC*, *abc* et *123*. Des accents peuvent être sélectionnés dans une liste en appuyant longuement sur la touche  $\Box$  et ajoutés au caractère sélectionné. En appuyant brièvement sur la touche  $\Box$ , le caractère souhaité est écrit dans la zone de texte ou la sélection de minuscules/majuscules/chiffres/caractères spéciaux est affichée. Le symbole  $\leftarrow$  permet de supprimer le dernier caractère.

La touche **Series** permet de retourner au menu **Sélection de récepteurs, canaux ou groupes** sans enregistrer les réglages. La touche **Selection de récepteurs, canaux ou groupes.** Le nom modifié est affiché dans la liste.







# 8.4.2. Réglage de la position cible pour les heures de commutation, menu *Définir position*

Le menu **Définir position** permet de définir une position cible pour l'heure d'activation et de désactivation des groupes et du groupe central. À l'usine, la position cible pour l'heure d'activation est réglée au fin de course supérieur et pour l'heure de désactivation au fin de course inférieur. Les positions suivantes peuvent être atteintes :

- Fin de course supérieure, l'entraînement se déplace jusqu'à sa position finale supérieure.
- Fin de course inférieure, l'entraînement se déplace jusqu'à sa position finale inférieure.
- Position intermédiaire 1 peut être réglée à l'aide de l'émetteur portable dans le récepteur (cf. 7.6.).
- Position intermédiaire 2 peut être réglée à l'aide de l'émetteur portable dans le récepteur (cf. 7.7.).
- Pas de position cible, mais une habilitation de l'automatisme solaire du capteur solaire apparié simultanément. Le récepteur déplace le tissu à la position de repos de jour.
- Pas de position cible, mais un arrêt de l'automatisme solaire du capteur solaire apparié simultanément. Le récepteur déplace le tissu à la position de repos de nuit.

**Remarque :** Les positions de repos dépendant du réglage de l'application du récepteur.

Le menu Définir position est sélectionné.

Les touches  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleleft$  et  $\triangleright$  permettent de sélectionner la position cible à modifier. La position sélectionnée est modifiée en appuyant sur la touche  $\square$ . Appuyer à plusieurs reprises sur la touche  $\square$  permet d'atteindre les positions cible désirées. La touche  $\blacksquare$  permet de retourner au menu **Gestion** sans enregistrer les réglages.

La touche **Relation** permet d'enregistrer les réglages et de retourner au menu **Gestion.** 





# 8.4.3. Choix canal/groupe, menu Choix canal/groupe

Le menu *Choix canal/groupe* permet d'attribuer les canaux que vous souhaitez intégrer à l'un des groupes de 1 à 9. À l'usine, les canaux 1 à 10 sont attribués par défaut au groupe 1 et les canaux 11 à 20 au groupe 2. Vous pouvez cependant modifier cette attribution.

Pour la sélection des canaux, les pictogrammes suivant indiquent :

- I Le canal n'est pas installé et ne peut être sélectionné.
- Le canal est installé mais n'est pas attribué au groupe.
- Le canal est installé et il est attribué au groupe.

Le menu *Choix canal/groupe* est sélectionné. Dans cet exemple, il s'agit du groupe 3.

Les touches ▲ et ▼ permettent de sélectionner les groupes auxquels vous souhaitez attribuer des canaux ou dont vous souhaitez modifier les canaux.

La touche **menu permet** de retourner au menu **Gestion** sans enregistrer les réglages.

La touche contract d'accéder au menu où vous pouvez sélectionner les canaux pour ce groupe.





La sélection de canaux pour le groupe sélectionné est affichée.

Les touches  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$  et  $\triangleright$  permettent de sélectionner le canal que vous souhaitez ajouter au groupe ou supprimer du groupe. En appuyant sur la touche  $\square$  le canal est ajouté ou supprimé. La touche  $\blacksquare$  permet de retourner au menu *Choix canal/ groupe* sans enregistrer les réglages.

La touche **Chaine permet** d'enregistrer les réglages et de retourner au menu **Choix canal/groupe.** 



# 8.4.4. Passage des canaux/groupes au mode de fonctionnement par impulsions, menu *Commande tactile*

Le menu **Commande tactile** permet de passer certains canaux ou groupes au mode de fonctionnement par impulsions afin de régler l'orientation d'une fenêtre sans effort. Le mode de fonctionnement par impulsions s'affiche à l'écran par un symbole de fenêtre. En mode de fonctionnement par impulsions, le moteur démarre avec un retard de 0,5 seconde. Lorsque le bouton de déplacement est relâché dans la première seconde de la course, le moteur s'arrête immédiatement. Si le moteur fonctionne en continu pendant plus d'une seconde, le moteur passe en mode de maintien auto.

Le menu Commande tactil est sélectionné.

Les touches  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  permettent de sélectionner le canal ou le groupe.

La touche ◀ permet de désactiver le mode de fonctionnement par impulsions (□■).

La touche ► permet d'activer le mode de fonctionnement par impulsions (

La touche **Henri permet** de retourner au menu **Gestion** sans enregistrer les réglages.

La touche comment d'enregistrer les réglages et de

retourner au menu Gestion.



F

#### 8.5. Communiqués de retour des récepteurs, menu Communiqués

Le menu **Communiqués** permet d'accéder à des communiqués concernant les récepteurs. Lorsqu'un nouveau message est disponible, ceci est indiqué en mode de fonctionnement au symbole d'une lettre A à l'écran. Le message comporte le numéro du message, la raison du message, le nom du récepteur et l'heure du message. Les communiqués peuvent être supprimés du menu **Communiqués.** 

Les communiqués dépendent du type et de la connexion du récepteur, ainsi que des capteurs appariés. Les communiqués les plus importants sont les suivants :

Message	Cause
Surcharge	Un entraînement a été bloqué pendant son mouvement.
Obstacle	Un entraînement a touché un obstacle pendant son mouve- ment.
Radiophonique	Un récepteur na pas confirmé une commande radiopho- nique.
Perte de capteur	Un capteur apparié au récepteur n'envoie plus de signaux au récepteur.
Alarme	Un capteur a déclenché une alarme ou un signal d'urgence est capté sur les postes auxiliaires.
Alarme de vent	Un capteur éolien à déclenché une alarme de vent.
Commande non exé- cutée	Le récepteur ne pouvait pas exécuter une commande.

Communiqués

Motor 1

Communiqués

 $\leftarrow$ 

28.09.2018 09:50

Supprimer tous les

communiqués ?

 $\rightarrow$ 

Le menu Communiqués est sélectionné.

Les touches  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  permettent de parcourir les éléments de la liste.

La touche **communiqués enregistrés**.

La touche permet de supprimer les communiqués enregistrés.

Vous avez appuyé sur la touche **set anno**. Une invite de confirmation vous demande si tous les communiqués doivent être supprimés.

La touche **met de retourner au Menu principal** sans supprimer les communiqués enregistrés.

La touche communiqués enregistrés. La liste de communiqués vide est affichée.

La touche **series** permet de retourner au **Menu principal.** 

# 8.6. Autres réglages, menu Réglages

Dans le menu *Réglages,* vous pouvez configurer d'autres réglages concernant l'heure de commutation, les programmes Astro, l'affichage et la langue.

#### 8.6.1. Fonction de vacances, menu Vacances

La fonction de vacances permet de simuler que votre maison est occupée lorsque vous partez en vacance. Lorsque la fonction est activée (ON), les temps de commutation sont modifiés aléatoirement dans une plage de +/- 15 minutes par rapport aux heures programmées.



# 8.6.2. Lieu pour le calcul de l'heure de crépuscule de la fonction astronomique, menu *Lieu*

Le lieu est important pour le calcul des heures de crépuscule des fonctions astronomiques. Ici, sélectionnez la ville la plus proche du lieu des appareils. Si ce réglage n'est pas assez précis, vous pouvez indiquer la longitude et latitude du lieu. Les longitudes occidentales et les latitudes de l'hémisphère sud doivent être saisies avec le préfixe moins (-). Vous pouvez retrouver les valeurs correspondantes au lieu dans un atlas, dans un appareil de navigation ou encore sur Internet.

Le menu *Lieu* est sélectionné.

Sélectionnez la ville la plus proche dans la liste à l'aide des touches  $\blacktriangleleft$  ou  $\blacktriangleright$ .

Si ce réglage n'est pas assez précis, utilisez les touches ▲ et ▼ pour passer au réglage de la longitude et latitude. Le

réglage des valeurs est réalisé avec les touches ◀ et ►. Généralement, le réglage du fuseau horaire n'est pas nécessaire.

La touche permet de retourner au menu *Réglages* sans enregistrer les modifications.

La touche **Rel** permet d'enregistrer les modifications et de retourner au menu **Réglages.** 



F

#### 8.6.3. Adaptation de l'heure astronomique, menu Décalage Astro

Le menu **Décalage Astro** permet d'adapter l'heure astronomique calculée pour les matins et les soirs. L'heure astronomique peut être décalée sur un maximum de +/- 120 minutes. L'heure astronomique actuelle, avec le décalage respectif, est affichée dans le champ inférieur du menu.

Le menu Décalage Astro est sélectionné.

Les touches  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  permettent de sélectionner le décalage astro à configurer.

Les touches ◀ et ► permettent de saisir les modifications en minutes.

La touche **Example** permet de retourner au menu *Réglages* sans enregistrer les modifications.

La touche permet d'enregistrer les modifications et de retourner au menu *Réglages.* 



# 8.6.4. Modification de la langue d'affichage, menu Langue

Le menu *Langue* permet de sélectionner votre langue. Vous pouvez choisir parmi 13 langues.

Le menu *Langue* est sélectionné. Sélectionnez la langue désirée à l'aide des touches ▲ et ▼. La touche ► permet de retourner au menu *Réglages* sans enregistrer les modifications. La touche ► permet d'enregistrer les modifications et de retourner au menu *Réglages.* 

Langue deutsch English Français Nederlands polski Espanol 💝

#### 8.6.5. Réglage de l'écran d'affichage, menu Affichage

Le menu Affichage permet de d'activer ou de désactiver l'éclairage de fond de l'écran et d'en régler la durée. La durée d'activation peut être réglée de 5 à 30 secondes en incréments de 5 secondes.

Afin de prolonger la durée de vie des piles, le commeo Multi Send passe en mode économie d'énergie. Le temps avant désactivation peut être réglé de 1 à 5 minutes, en incréments de 1 minute.

Remarque : Prolonger l'éclairage de l'écran et retarder le passage en mode économie d'énergie réduisent la durée de vie des piles.

Le menu Affichage est sélectionné.

Les touches ▲ et ▼ permettent de sélectionner la configuration. La touche  $\blacktriangleleft$  et  $\blacktriangleright$  permet d'activer ou de désactiver la fonction ou d'apporter une modification.

La touche **Example** permet de retourner au menu **Réglages** sans enregistrer les modifications.

La touche **Example** permet d'enregistrer les modifications et de retourner au menu Réglages.

# Affichage Rétroéclair. Durée rétro 20 Sec. Durée affic. 1 Min. ţ

#### 8.6.6. Masquer des canaux/groupes non utilisés, menu Mode d'affichage

Le menu Mode d'affichage permet de masquer les canaux et les groupes non utilisés afin de ne plus proposer ces canaux pour la sélection de canaux/groupes et de faciliter l'utilisation. Les canaux et les groupes restent affichés dans les menus.

Le menu Mode d'affichage est sélectionné. canaux et les groupes sont affichés. La touche > permet d'activer le mode ( canaux et les groupes utilisés sont affichés. La touche menu permet de retourner au menu Réglages sans enregistrer les modifications. La touche **EXAMPLE** permet d'enregistrer les modifications et de retourner au menu Réglages.





# 8.6.7. Visualisation du capteur

La visualisation du capteur permet d'afficher à l'écran les valeurs de mesure d'un capteur commeo Sensor WS/WSRF. De plus, l'état de la lumière du jour du récepteur sélectionné s'affiche sur le graphique. Lorsque la visualisation est activée, l'affichage peut être activé en appuyant pendant 1 seconde sur la touche d'affichage gauche. L'actionnement de l'une des touches d'affichage vous permet de revenir au mode de fonctionnement.

Pour afficher les valeurs, dans le menu *Visualisation du capteur,* un récepteur doit être sélectionné où un capteur est programmé.

Exemple d'affichage de l'écran dans la visualisation du capteur



# Signification des symboles

## Liaison radio au capteur

Le symbole indique que la liaison avec le récepteur est établi et qu'il n'y a aucun problème avec le capteur, afin que les données soient actualisées.

## S1–S3 Valeurs de luminosité des capteurs solaires mesurées

Les trois valeurs solaires mesurées s'affichent en klx. Pour les valeurs inférieures à 1000 lx, seule une valeur apparaît.

## Valeur du vent mesurée

Affichage de la vitesse du vent mesurée actuellement en m/s.

# Alarme de vent

Le symbole indique qu'il y a une alarme de vent dans le récepteur.

## 🔆 Alarme de gel

Le symbole indique qu'il y a une alarme de gel dans le récepteur.

# 3 Luminosité naturelle du récepteur

Le graphique présente l'état de luminosité naturelle du récepteur (ensoleillé, couvert, nuit, incl. pluie et neige, gel)

```
🔆 Ensoleillé 🧠 Couvert 🚺 Nuit ', ', , Pluie
```

👻 🌞 🎄 Pluie et alarme gel

# Température mesurée

La température actuellement mesurée dans le boîtier du capteur s'affiche en °C. En cas de rayonnement solaire, la valeur peut être faussée. Les températures supérieures à 30 °C ne s'affichent pas.



#### 8.7. Paramétrage du capteur

Le paramétrage des capteurs permet d'afficher et de régler les valeurs des fonctions automatiques et de protection déclenchées par un capteur commeo Sensor WS/ WSRF. Il est possible d'afficher et de régler individuellement les valeurs pour chaque récepteur. La description de ces fonctions et de leur réglage se trouve dans le manuel d'utilisation du capteur commeo Sensor WS/WSRF au point 7. Fonctions.

Ce manuel décrit uniquement l'accès aux informations concernant les capteurs.

Après la sélection d'un récepteur avec capteur programmé, toutes les informations disponibles peuvent s'afficher dans le menu il Informations relatives au capteur. Tous les profils de récepteurs n'utilisent pas tous les capteurs. Les capteurs non utilisés ou existants ne s'affichent pas dans les informations relatives au récepteur. Les affichages suivants sont possibles :

## État du capteur

On capteur est programmé et prêt à être utilisé.





#### Vent

- Le capteur de vent dans le récepteur est actif.
- Le capteur de vent est actif et le récepteur est dans l'alarme de vent.

#### Pluie

- Le capteur de pluie dans le récepteur est actif.
- Le capteur de pluie est actif et signale la présence de pluie.

#### Gel

- Le capteur de gel dans le récepteur est actif.
- Le capteur de gel est actif et est inférieur au seuil défini (alarme de gel).

# Luminosité/Luminosité naturelle

- ->- Le récepteur est à l'état de luminosité Ensoleillé.
- Le récepteur est à l'état de luminosité Clair.
- Le récepteur est à l'état de luminosité Crépusculaire.
  - Le récepteur est à l'état de luminosité Sombre.

# Température

- 21 °C Affichage de la température actuelle.
  - 1 Valeur inférieure au seuil de la température défini.
  - Valeur supérieure au seuil de la température défini.

Le menu Paramétrage du capteur est sélectionné.	Param. du capteur
Les touches ▲ et ▼ permettent de sélectionner le récepteur souhaité.	Motor 1 Motor 2 Motor 3
La touche La tou	
	Ţ
	Motor 3
Les informations sont accessibles avec la touche	Motor 3
Les touches $\blacktriangle$ et $\blacktriangledown$ permettent de visualiser les informations disponibles.	État du capteur
Appuyez 3 fois sur la touche <i>J</i> pour revenir au menu <i>Visu-alisation du capteur.</i>	Vent 🔗

# 8.8. Informations sur l'appareil et réinitialisation de la programmation, menu *Fonction*

Le menu *Fonction* permet de consulter les informations concernant l'appareil et de réinitialiser la programmation.

#### 8.8.1. Informations sur l'appareil, menu Info

Le menu *Info* affiche la version du logiciel et le numéro de série de l'appareil. La touche *—* ou *—* permet de retourner au menu *Fonction.* 

#### 8.8.2. Réinitialisation de la programmation, menu Remettre à 0

Si vous exécutez la fonction *Remettre à 0*, le commeo Multi Send sera réinitialisé au réglage d'usine. Les récepteurs restent appariés. Après la réinitialisation, la procédure de mise en service est exécutée (cf. 5.).

Le menu <i>Remettre à 0</i> est sélectionné.	Remettre à O
La touche permet de retourner au menu <i>Fonction</i> sans réinitialiser le commeo Multi Send. La touche permet de confirmer la réinitialisation du commeo Multi Send et d'accéder au processus de mise en	Voulez-vous resetter les réglages de l'appareil aux valeurs par défaut ?
service.	

F

# 9. Port USB

Le port USB permet de réaliser la programmation du commeo Multi Send par l'intermédiaire de l'outil de *configuration commeo Multi Send* gratuit de SELVE. Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que le logiciel même, à la page d'accueil de SELVE à l'adresse *www.selve.de* 

**Remarque :** Le port USB ne peut être utilisé pour alimenter de courant le commeo Multi Send, ni pour recharger les piles. Ne raccordez pas continuellement le commeo Multi Send sur le port USB, puisqu'il ne passera pas en mode économie d'énergie et consommera alors très rapidement les piles. Tous les câbles USB ne conviennent pas au transfert de données et sont uniquement des câbles de recharge USB. Les câbles de recharge USB uniquement ne peuvent être utilisés pour le logiciel et l'affichage dans le logiciel ne s'effectue pas *en ligne.* 

# Remplacement des piles/Maintenance et entretien (F)

# 10. Remplacement des piles

Lorsque le symbole de la pile apparaît à l'écran, vous devrez changer les piles. Vous pouvez continuer à utiliser le commeo Multi Send. Si le grand symbole de la pile traversée d'un trait apparaît, les piles sont tellement consommées que plus aucune fonction n'est possible.



- 1. Dévissez la vis et retirez le clip.
- 2. Retirez les piles sous la jacquette.
- 3. Placez les nouvelles piles (LR 03; AAA) en respectant la polarité.

 Des piles n'appartiennent pas dans les ordures ménagères. Veuillez apporter les
 piles consommées à votre place de faire
 une collecte locale.

# 11. Maintenance et entretien

Nettoyez l'appareil seulement avec un chiffon humide. N'utilisez aucun produit dégraissant car celui-ci peut endommager la matière plastique.

# Caractéristiques techniques

# 12. Caractéristiques techniques

Tension nominale :	3V DC
Type de pile :	Piles alcalines LR 03 (AAA), 1,5 V
Protection :	IP 20
Température	
ambiante admissible :	-10 à +55 °C
Fréquence :	868,1 et 868,3 MHz
Puissance d'émission :	10 mW

La portée maximale du signal radio est de 25 m dans les bâtiments et elle peut atteindre jusqu'à 350 m à l'extérieur.

Par canal, jusqu'à 32 récepteurs peuvent être appariés et 64 récepteurs par émetteur.

Indications sous réserves de modifications techniques.

# 13. Déclaration de conformité

SELVE Gmbh & Co. KG déclare que le commeo Multi Send est conformes aux prescriptions et règles de la directive 2014/53/EU en vigueur. Les certificats de conformité sont disponibles sur *www.selve.de*.

CE

# 14. SELVE Assistance technique, Service-Hotline

- Hotline : Téléphones 0800 914947 (France) 080 221583 (Belgique)
- Téléchargement des Modes d'emploi sur www.selve.de ou QR-scan



# Inhoudsopgave

1.	Veiligheidsinstructies	95
2.	Toestelbeschrijving	96
3.	Algemeen	98
	3.1. Toepassingsveld en gebruik	98
	3.2. SELVE commeo radio	98
4.	Montage	99
5.	Inbedrijfstelling	100
6.	Fabrieksinstelling	101
7.	Verklaring van functies	102
	7.1. Status LED	102
	7.2. Rijtoetsen OP ▲, STOP	102
	7.3. Kanaal-/groepskeuzetoets	102
	7.4. AUTO/MAN-omschakeling	102
	7.5. Menu oproepen	102
	7.6. Tussenpositie 1	103
	7.7. Tussenpositie 2	104
	7.8. SELECT toets/PROG toets	104
	7.9. Programmeren van de radiotelegrafie	104
8.	Programmering	105
	8.1. Menuoverzicht und Hauptmenü	105
	8.2. Datum en tijd afstellen	105
	8.3. Schakeltijden afstellen, menu Programma	106
	8.4. Ontvangers, kanalen en groepen beheren, menu Administratie	108
	8.4.1. Ontvangers, kanalen en groepen benoemen.	
	menu Ontvangers-, kanaal-, groepsnaam	108
	8.4.2. Doelpositie voor schakeltiiden afstellen.	
	menu Positie bepalen	109
	8.4.3. Kanalen aan een groep toewijzen.	
	menu Keus kanaal/groep	110
	8.4.4. Kanalen/groepen naar aanraakbediening omschakelen.	
	menu Aanraakbediening	111
	8.5. Terugmeldingen van de ontvanger, menu Berichten	112
	8.6. Meer afstellingen, menu Afstellingen	113
	8.6.1. Vakantiewerking, menų Vacantie	113
	8.6.2. Standplaats voor zonsondergangstijdsberekening	
	van de astrofunctie, menu <i>Plaats</i>	113
	8.6.3. Aanpassing van de astrotiid, menu Astro verschuiving	114
	8.6.4. Aanpassing van de taalafstelling, menu <i>Taal</i>	114
	8.6.5. Displayweergaye afstellen, menu <i>Display</i>	115
	8.6.6. Niet gebruikte kanalen/groepen verbergen.	
	menu Display mode	115
	8.6.7. Sensor visualisatie	116
	8.7. Sensorparametrisatie	117
	8.8. Toestelinformatie en terugzetten van de programmering.	
	menu Functie	119
	8.8.1. Toestelinformatie, menu Info	119
	8.8.2. Terugzetten van de programmering, menu Reset	119
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

NL

(NL

# NL Inhoudsopgave

9.	USB-aansluiting	120
10.	Vervanging van de batterijen	121
11.	Reiniging	121
12.	Technische gegevens	122
13.	Algemene conformiteitverklaring	122
14.	SELVE-Service-Hotline	122

# Veiligheidsinstructies

# 1. Veiligheidsinstructies



- Uitsluitend in droge ruimte gebruiken.
  - Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen van SELVE.
  - Houd personen buiten het werkgebied van de installatie.
- schuwing!
- Houd kinderen op afstand van besturingsapparaten. Neem de bepalingen in acht die specifiek voor uw land van toepassing
- zijn.
- Gebruikte batterijen wegbrengen voor deskundige verwerking als afval.
- Batterijen alleen door het zelfde type (LR 03; AAA) vervangen.
- Wanneer de installatie door één of meerdere apparaten wordt gestuurd, dan moet het bewegingsgebied van de installatie gedurende de bediening zichtbaar zijn.

NL

• Apparaat bevat onderdelen die ingeslikt kunnen worden.

# **NL** Toestelbeschrijving

# 2. Toestelbeschrijving

Beschrijving van de commeo Multi Send



- 1 Display
- 2 Display-toets rechts
- 3 Display-toets links
- 4 Status LED
- 5 OP-toets 🔺
- 6 Kanaalkeuzetoets links <
- 7 STOP-toets 🗁
- 8 Kanaalkeuzetoets rechts >
- 9 NEER-Taste ▼

- **10** USB micro-B aansluiting**11** Programmeringstoets/**PROG**
- 12 Select toets/SELECT

# Toestelbeschrijving

Beschrijving van het display

## Bedrijfsmodus



# Menumodus



## Sensor visualisatie



# Lege batterij



Meer symbooltoelichtingen zie 8.6.7.

- 1 Weekdag
- 2 Gekozen kanaal/groep
- 3 Volgende schakeltijden voor de gekozen groep
- 4 Toewijzing display-toets links MENU Functie: MENU oproepen MICE Functie: <1 s indrukken voor MENU oproepen, =1 s indrukken voor sensorvisualisatie oproepen
- **5**Tijd
- 6 Meldingen
- 7 Toewijzing display-toets rechts Functie: **AUTO/MAN-**omschakeling **AUTO**
- 1 Weergave menupunt
- 2 Menu
- 3 Toewijzing display-toets links Functie: Terug zonder opslaan van de afstellingen
- 4 Toewijzing display-toets rechts Funktion: Terug met opslaan van de afstellingen
- **1** Draadloze verbinding met de sensor
- 2 Gemeten waarden van de zonnesensoren
- 3 Gemeten windwaarde
- 4 Windalarm
- 5 Vorst
- 6 Toestand daglicht van de ontvanger
- 7 Gemeten temperatuur
- 1 De batterij is leeg, er is geen werking meer mogelijk

NL

# 3. Algemeen

De commeo Multi Send stuurt de commeo-ontvanger op de geprogrammeerde schakeltijden of met het Astro-programma op de zonsondergangstijden. Een handmatige bediening is steeds mogelijk.

De commeo Multi Send heeft 20 kanalen en 9 groepen plus een centrale groep. Per groep kan een timer met twee schakeltijden per dag worden geactiveerd. De centrale groep zijn aan alle ingestelde ontvangers automatisch toegewezen.

Via de commeo Multi Send kunnen de sensorparameters in de ontvangers worden ingesteld. Verder kunnen de sensorwaarden van een commeo Sensor WS/WSRF op het display worden weergegeven.

De commeo Multi Send heeft een energiespaarmodus voor de lange batterijlevensduur. De commeo Multi Send wordt door een beweging van het toestel of door een druk op de toets uit de energiespaarmodus opgewekt.

#### 3.1. Toepassingsveld en gebruik

De commeo Multi Send mag uitsluitend worden gebruikt voor het aansturen van rolluik- en zonwering-installaties.

- Houdt u er alstublieft rekening mee, dat radio-installaties niet in bereiken met een verhoogd storingsrisico mogen worden ge ëxploiteerd (bv. ziekenhuizen, vliegvelden).
- De afstandsbediening is uitsluitend voor toestellen en installaties toegelaten, bij die een storing van de functie in de handzender of ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of dingen veroor zaakt of dit risico door andere veiligheidsvoorzieningen is gedekt.
- De exploitant geniet generlei bescherming voor storingen door andere telecommunicatie-installaties en eindvoorzieningen, ook niet door radiozendinstallaties, die reglementair in hetzelfde frequentiebereik worden gebruikt.

## 3.2. SELVE commeo radio

De SELVE commeo radio zendt en ontvangt radiosignalen op de radiofrequentie 868,1 MHz. Bij de commeo techniek gaat het om een bidirectioneel radio afstandsbediend systeem waarbij er gegevens in zowel de ontvanger als in de zender worden opgeslagen. Het terugzetten van de aandrijving of wissen van de zenderlijst leidt tot een foutmelding bij de zender.

In deze ontvangers kunnen ook alle SELVE commeo zenders worden geprogrammeerd. Er kunnen max. 16 zenders in één ontvanger worden geprogrammeerd. De afstelhandleiding van de zenders moet in acht worden genomen.

## 4. Montage

#### Aanwijzing:

Let er op dat de besturing niet in de buurt van metalen oppervlakken of magnetische velden wordt geïnstalleerd en gebruikt. Metalen oppervlakken of glazen ruiten met een metalen coating, die binnen het gebied van de radiogolven liggen, kunnen de reikwijdte aanzienlijk verminderen.

Radio-gestuurde installaties die op dezelfde frequentie zenden, kunnen voor een storing in de ontvangst zorgen.

De reikwijdte van het radiosignaal is door de wetgever en door bouwkundige maatregelen beperkt. Deze beperkingen moeten in acht worden genomen.

#### Montage van de wandhouder



- Controleer voorafgaand aan de montage of de zender en de ontvanger op de gewenste plaats van de montage probleemloos functioneren.
- Bevestig de houder met de twee meegeleverde schroeven aan de wand. De afstand van de opening bedraagt 69 mm.

# NL) Inbedrijfstelling

# 5. Inbedrijfstelling

Eerste stappen om taal, standplaats en datum/tijd in te stellen:

Druk op de STOP-toets om de commeo Multi Send in werking te nemen.		
Het menu <b>Taal</b> wordt weergegeven.	Taal	
Stel met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste taal in.	deutsch Englisch	
Bevestig de invoer met de toets	Français	
	Nederlands	
	polski Espanol ×	
Het menu <b>Plaats</b> wordt weergegeven.	Plaats	
	Stad kiezen	
Stel de dichtst bijgelegen stad in de stadskeuze met de toet-	Amsterdam	
Is deze afstelling niet nauwkeurig genoeg, ga dan met de toet-	Lengte 4,9	
sen $\blacktriangle$ en $\nabla$ op de afstelling voor de lengte- en breedtegraad.		
De afstelling van de waarden gebeurt met de toetsen $\blacktriangleleft$ en $\blacktriangleright$ .		
Een afstelling van de tijdzone is normaliter niet vereist.		
Bevestig de invoer met de toets		
Het menu <b>Datum/Uur</b> wordt weergegeven.	Datum / Uur	
De afstellingen voor het menu <b>Datum/Uur</b> zijn af fabriek voor-	Jaar <b>2018</b>	
af ingesteld.	Maand U9 Dag 28	
Is de afstelling fout, ga dan met de toetsen $\blacktriangle$ en $\triangledown$ naar de	Uur <u>11</u>	
afstellingen. De afstelling van de waarden gebeurt met de toet-	Minuut <u>19</u> Zomer / Winte <b>s/</b>	
sen ◀ en ▶.		
Bevestig de invoer met de toets		
De commeo Multi Send springt naar de bedrijfsmodus.	Do 12:00	
	Centrale	
	<b>Do.</b> 19:11	
	🛋 Vr. 07:00	
	MENU AUTO	

# 6. Fabrieksinstelling

Volgende waarden zijn vooraf ingesteld.

#### Datum/Uur

• Actuele datum en actuele tijd (MET)

## Programma

Centrale ON, groep 1-9 OFF

Astro Avond, blok

Schakeltijden maandag-vrijdag

▲ 07:00 uur

▼ Astro Avond

Schakeltijden zaterdag-zondag

▲ 08:00 uur

▼ Astro Avond

Aanwijzing: Door het indrukken van de **RESET** functie in het menu *Functie* wordt de commeo Multi Send in de fabriekinstelling teruggezet. De ontvangers zijn verder afgesteld.

# NL) Verklaring van functies

## 7. Verklaring van functies

#### 7.1. Status LED

Een status LED groen betekent dat een radiosignaal gezonden wordt. Bij een melding schakelt de LED na korte tijd van groen naar rood om. Als er nog geen ontvanger op het zendkanaal is ingesteld, dan wordt de LED oranje.

#### 7.2. Rijtoetsen OP ▲, STOP , NEER ▼

Met de rijtoetsen kunnen in de bedrijfsmodus de betreffende ontvangers van het gekozen kanaal/groep worden gereden. Bij een zonnescherm is **OP**  $\blacktriangle$  de inrit en **NEER**  $\blacktriangledown$  de uitrit. Bevindt de commeo Multi Send zich in een menupunt, dan kan via deze toetsen de keuze worden uitgevoerd.

#### 7.3. Kanaal-/groepskeuzetoets

Met de kanaal-/groepskeuzetoets kunt u de 20 kanalen, 9 groepen en de centrale groep selecteren. Het centrale commando bevat automatisch alle ingestelde ontvangers.

#### 7.4. AUTO/MAN-omschakeling

In de positie AUTO worden automatische en handmatige rijcommando's door de commeo Multi Send verzonden. In de positie MAN worden enkel handmatige rijcommando's door de commeo Multi Send verzonden (bijv **OP, STOP, NEER** door te drukken op de toets).

#### 7.5. Menu oproepen

Met de display-toets links kunt u het hoofdmenu oproepen. De afstellingen worden in hoofdstuk 8 toegelicht. Bijkomend kunt u bij gebruik van een sensorisch systeem de actuele waarden laten weergeven.

# **Verklaring van functies**

#### 7.6. Tussenpositie 1

De tussenpositie is een vrij te kiezen stand tussen de bovenste en onderste eindstand.

#### **Tussenpositie 1 afstellen:**



D.m.v. de **OP**-toets de motor naar de bovenste eindpositie sturen.

De **STOP**-toets indrukken en daarna ook nog de **NEER**toets indrukken. Beide ingedrukt houden. Na 3 sec. begint de afstel beweging. **STOP**-toets inhouden, d.m.v. de **NEER**- of **OP**-toetsen kan de exact gewenste 'schaduw' positie bepaald worden.

Bij het loslaten van de **STOP**-toets wordt de 'schaduw' positie opgeslagen.

#### Tussenpositie 1 aanlopen:

Dealening		
-		
Jul		
< >		
≪⁄2X		

Dedianing

ļ	Beweging
	1

De **NEER-**toets tweemaal kort na elkaar bedienen.

# NL) Verklaring van functies

## 7.7. Tussenpositie 2

De tussenpositie is een vrij te kiezen stand tussen de bovenste en onderste eindstand.

## Tussenpositie 2 afstellen:



D.m.v. de **NEER**-toets de motor naar de onderste eindpositie sturen.

De **STOP**-toets indrukken en daarna ook nog de **OP**toets indrukken. Beide ingedrukt houden. Na 3 sec. begint de afstel beweging. **STOP**-toets inhouden, d.m.v. de **OP**- of **NEER**-toetsen kan de exact gewenste 'verluchting' positie bepaald worden.

Bij het loslaten van de **STOP**-toets wordt de 'verluchting' positie opgeslagen.

#### Tussenpositie 2 aanlopen:

Bediening	Beweging
₹ ₹ 2x	

De **OP-**toets tweemaal kort na elkaar bedienen.

## 7.8. SELECT toets/PROG toets

De **SELECT** en **PROG** toetsen dienen voor afstellen en programmeren van de ontvangers. Lees hiervoor de individuele montage en gebruiksaanwijzingen van de te besturen SELVE ontvangers (motoren en apparatuur).

#### 7.9. Programmeren van de radiotelegrafie

Lees hiervoor de individuele montage en gebruiksaanwijzingen van de te besturen SELVE ontvangers (motoren en apparatuur).



## 8.1. Menuoverzicht en Hoofdmenu

Door te drukken op de **Display-**toets links **MENU** roept u in de bedrijfsmodus het **Hoofd-***menu* op.



#### Navigatie door menu

Met de toetsen ▲ en ▼ gaat u naar het gewenste menupunt. Het gekozen menupunt wordt geïnverteerd weergegeven. Kies het menupunt met de toets ▲ of . Met de toets ▲ springt u naar het *Hoofdmenu* en de *Bedrijfsmodus* terug (veranderde afstellingen in het menu *Datum/Uur* worden niet opgeslagen).

#### 8.2. Datum en tijd afstellen

De afstellingen voor het menu Datum/Uur zijn af fabriek voor-Datum / Uur Jaar 2018 af ingesteld. 09 Maand Is de afstelling fout, ga dan met de toetsen ▲ en ▼ naar de 28 Dag afstellingen. De afstelling van de waarden gebeurt met de toet-11 Uur sen ◀ en ►. Minuut 19 Zomer / Winte 🗸 Met de toets springt u naar het Hoofdmenu terug zon-4 der op te slaan. Met de toets **E** slaat u de afstellingen op en springt u naar het Hoofdmenu terug.

(NL

# NL) Programmering

#### 8.3. Schakeltijden afstellen, menu Programma

In het menu *Programma* worden de timers voor de centrale en de groepen geactiveerd en gedeactiveerd. Voor een timer zijn de volgende afstellingen mogelijk.

#### Individuele functie 🕘

De schakeltijd wordt 's morgens en 's avonds door u vast ingesteld.

## Astro-functie

De Astro-functie berekent de schakeltijden 's morgens en 's avonds na zonsondergang.

#### Astro avond-functie: 🗥

De Astro avond-functie berekent de schakeltijden 's avonds na zonsondergang. De schakeltijd 's morgens wordt door u vast ingesteld.

## Aanwijzing voor de Astro- en Astro avond-functie:

Voor de astro-functies moet in het menu *Plaats* de geografische positie worden ingesteld. De berekende tijd kan in het menu *Astro verschuiving* +/- 120 minuten worden verschoven.

#### Blok

De schakeltijden kunnen in twee blokken, voor de weekdagen (maandag tot vrijdag) en voor het weekend (zaterdag tot zondag) worden ingesteld.

#### Afzonderlijk

De schakeltijden kunnen voor elke afzonderlijke weekdag individueel worden ingesteld.

## Schakeltijden 🕘

De schakeltijden worden voor de door u ingestelde tijd uitgevoerd.

Voorbeelden: 
<sup>●</sup> ▲ 07:00 Schakeltijd voor 's morgens (op) is voor 07:00 uur 's morgens ingesteld.

- ● ▼ 21:00 Schakeltijd voor 's avonds (neer) is voor 21:00 uur 's avonds ingesteld
  - Er is geen schakeltijd voor 's morgens (op) ingesteld.
  - ▼ \_\_\_\_\_ Er is geen schakeltijd voor 's avonds (neer) ingesteld.

**Aanwijzing:** De tijdafstelling \_\_\_\_\_, dat geen schakeltijd ingesteld is, bereikt u bij de tijdafstelling tussen 23:59 en 00:00 uur.

# Spertijden 🔿 🖯

De spertijden begrenzen de zonsondergangstijden van de astro-functies in de zomer zodat de schakeltijd 's morgens niet te vroeg en 's avonds niet te laat uitgevoerd wordt.

> ✓▼ 21:00 De spertijd voor 's avonds (neer) van 21:00 uur zorgt ervoor dat de schakeltijd van de astro-functies in de zomer niet na 21:00 uur wordt uitgevoerd.

rrs▲ Er is geen spertijd voor 's morgens (op) ingesteld.

 $\neg \neg \blacksquare$  Er is geen spertijd voor 's avonds (neer) ingesteld.

**Aanwijzing:** De tijdafstelling \_\_\_\_\_, dat geen spertijd ingesteld is, bereikt u bij de tijdafstelling tussen 23:59 en 00:00 uur.

Het menu <b>Programma</b> is geselecteerd. Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de groep. Met de toets ◀ stelt u de timer uit (□ ■). Met de toets ▶ stelt u de timer in (■ □). Met de toets ■ springt u naar het <b>Hoofdmenu</b> terug. Met de toets ■ of □ gaat u naar het menu voor de schakeltijdafstelling	Programma Centrale
De schakeltijdfunctie is geselecteerd. Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de afstelling. Met de toets ◀ en ▶ verandert u de afstellingen en tijden. Met de toets ◀ en ▶ verandert u de afstellingen en tijden. Met de toets ◀ en ▶ springt u naar het menu <i>Programma</i> terug zonder op te slaan. Met de toets ◀ en ◀ slaat u de afstellingen op en springt u naar het menu <i>Programma</i> terug.	Centrale Functie Astro Groep Ma VR☆ ▲ 07:00 Ma VR☆ ▼ 20:00 Za Zoz☆ ▼ 20:00 Ca Zoz☆ ▼ 20:00

( NI

# Programmering

#### 8.4. Ontvangers, kanalen en groepen beheren, menu Administratie

Het menu Ontvangers-, kanaal- of groepsnaam is geselec-

In het menu Administratie is het mogelijk om de ontvangers, kanalen en groepen voor een betere onderscheiding een uniforme naam te geven. Ook worden in dit menu de doelposities voor schakeltijden bepaald zoals ook de kanaaltoewijzing aan de groepen georganiseerd.

#### 8.4.1. Ontvangers, kanalen en groepen benoemen, menu Ontvangers-, kanaal-, groepsnaam

In het menu **Ontvangers-, kanaal-, groepsnaam** is het mogelijk om de ontvangers, kanalen en groepen voor een betere onderscheiding een naam te geven. De ontvangersnaam wordt ook bij een melding van een ontvanger weergegeven. Geef een uniforme naam voor de ontvanger om deze later beter te kunnen onderscheiden. De naam voor de groepen en kanalen worden later bij de selectie van de groep en kanalen mee weergegeven om het handmatig bedienen voor u gemakkelijker te maken. Er kunnen naargelang tekens tot max. 18 tekens voor een naam worden gebruikt.

teerd. Hier in het voorbeeld is het kanaalnaam. De ontvanger-, kanaal- of groepskeuze wordt weergegeven.	Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 Kanaal 4 Kanaal 5 Kanaal 6
Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de her te benoemen ont- vanger, kanaal of groep. Als u ontvangers benoemt, trillen de gekozen ontvangers kort om de keuze te vereenvoudigen. Met de toets ➡ springt u naar het menu <i>Administratie</i> terug zonder op te slaan. Met de toets ➡ of   gaat u naar het menu waarin u voor de gekozen ontvanger, kanaal of groep een nieuwe naam invoert.	
U gaat naar het schrijfmenu. Hier in het voorbeeld is dat het kanaalnaam voor kanaal 1.	Naam canaal Kanaal 1
Met de toetsen $\blacktriangle$ , $\bigtriangledown$ , $\triangleleft$ en $\triangleright$ selecteert u de letters die u in het tekstveld wilt schrijven. De eerste letter is automatisch een hoofdletter. Hoofdletter/geen hoofdletter, alsook cijfers/specia- le tekens kunt u via <i>ABC, abc</i> en <i>123</i> selecteren. Een lijst van umlauten wordt door langer te drukken op de toets $\Box$ van de gekozen letter opgesteld. Door kort te drukken op de toets $\Box$ wordt de gekozen letter in het tekstveld geschreven of hoofd-	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z - , _ ABC abc 123 ABC abc 123 ABC abc 123 ABC abc 123 ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
letter/kleine letter, alsook cijfers/speciale tekens weergegeven.	APCDEEGHLI

Kiezen kanaal

LMNOPORS

Via het teken  $\leftarrow$  wordt het laatste teken gewist.

Met de toets springt u naar het menu Ontvangers-, kanaal- of groepsnaam terug zonder op te slaan.

Met de toets slaat u de naam op en gaat u naar het menu Ontvangers-, kanaal- of groepsnaam terug. De gewijzigde naam wordt in de lijst weergegeven.
#### Programmering

#### 8.4.2. Doelpositie voor schakeltijden afstellen, menu Positie bepalen

In het menu **Positie bepalen** kan voor de in- en uitschakeltijd van de groepen en centrale een doelpositie worden bepaald. Af fabriek is de doelpositie voor een inschakeltijd op bovenste eindpositie en voor een uitschakeltijd op onderste eindpositie ingesteld. Volgende posities kunnen worden gestart:

- Bovenste eindpositie, aandrijving rijdt tot in zijn eindpositie bovenaan.
- Onderste eindpositie, aandrijving rijdt tot in zijn eindpositie onderaan.
- Manual Tussenpositie 1, kan via de handzender in de ontvanger worden ingesteld (zie 7.6.).
- P2 Tussenpositie 2, kan via de handzender in de ontvanger worden ingesteld (zie 7.7.).
- Geen doelpositie, maar een vrijgave van het zonne-automatisch systeem bij gelijktijdig ingestelde zonnesensor. De ontvanger rijdt het scherm in dagelijkse rustpositie.
- Geen doelpositie, maar een blokkering van het zonne-automatisch systeem bij gelijktijdig ingestelde zonnesensor. De ontvanger rijdt het scherm in nachtelijke rustpositie.

Aanwijzing: De positie van de rustposities is afhankelijk van de afstelling van de ontvangertoepassing.

Het menu Positie bepalen is geselecteerd.

Met de toetsen  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$  en  $\triangleright$  kiest u de te wijzigen doelpositie. Door te drukken op de toets  $\Box$  wordt de gekozen positie veranderd. Door meermaals te drukken op de toets  $\Box$  gaat u naar de gewenste doelposities.

Met de toets springt u naar het menu *Administratie* terug zonder op te slaan.

Met de toets **Administratie** terug.



(NL

# NL) Programmering

#### 8.4.3. Kanalen aan een groep toewijzen, menu Keus kanaal/groep

In het menu *Keus kanaal/groep* wijst u aan de groep 1 tot 9 de kanalen toe die u in de groep wilt hebben. Aan de groep 1 zijn af fabriek de kanalen 1 tot 10 en aan groep 2 de kanalen 11 tot 20 toegewezen. Deze toewijzing kan door u worden gewijzigd.

In de kanaalkeuze hebben deze pictogrammen de volgende betekenis:

- Kanaal is niet bezet en kan niet worden gekozen.
- □ Kanaal is bezet en niet aan de groep toegewezen.
- ✓ Kanaal is bezet en aan de groep toegewezen.

Het menu Keus kanaal/groep is geselecteerd. Hier in het Keus kanaal / groep Centrale voorbeeld is het groep 3. Groep 1 Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de groep waaraan u kana-Groep 2 Groep 3 len wilt toewijzen of wijzigen. Groep 4 Met de toets springt u naar het menu Administratie Groep 5 terug zonder op te slaan. ţ Met de toets **E** of **e** gaat u naar het menu waarin u kana-Keus kanaal / groep len voor de groep kunt selecteren. Centrale Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Ĵ De kanaalkeuze voor de gekozen groep wordt weergegeven. Groep 3 Kanaal Met de toetsen  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$  en  $\triangleright$  selecteert u het kanaal dat u aan de groep wilt toevoegen of wissen. Door te drukken op de toets e wordt het kanaal toegevoegd of gewist. 11-15 🗙 🗙 🗙 🗙 Met de toets springt u naar het menu Keus kanaal/ 16-20 🗙 🗙 🗙 🗙 aroep terug zonder op te slaan. Met de toets slaat u de kanaaltoewijzing op en gaat u naar het menu Keus kanaal/groep terug.

#### Programmering



In het menu **Aanraakbediening** kunnen afzonderlijke kanalen of groepen naar een aanraakbedieningsfunctie worden omgeschakeld om de wending van een jaloezie moeiteloos in te stellen. Op het display wordt de aanraakbediening in de bedrijfsmodus door een jaloeziesymbool weergegeven. In de tipmodus rijdt de aandrijving met een vertraging van 0,5 seconden weg. Bij het loslaten van de rijtoets binnen de eerste seconde van de rit stopt de aandrijving onmiddellijk. Wordt de aandrijving langer dan 1 seconde doorlopend gereden, dan gaat de aandrijving in stationair.

Het menu **Aanraakbediening** is geselecteerd. Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u het kanaal of de groep. Met de toets ◀ stelt u de aanraakbediening uit (□■). Met de toets ► stelt u de aanraakbediening in (■■).

Met de toets springt u naar het menu *Administratie* terug zonder op te slaan.

Met de toets **Administratie** terug.

Aanraakbediening		
Kanaal 1	0	
Kanaal 2	0	
Kanaal 3	0	
Kanaal 4	0	
Kanaal 5	0	
Kanaal 6	0	
Ţ	Ļ	

NI

# NL) Programmering

#### 8.5. Terugmeldingen van de ontvanger, menu Berichten

In het menu **Berichten** worden meldingen over de ontvangers weergegeven. Als een nieuwe melding beschikbaar is, ziet u dat in de bedrijfsmodus aan het briefsymbool op het display. In de melding wordt het meldingsnummer, reden, ontvangersnaam alsook het tijdstip meegedeeld. De meldingen kunnen in het menu **Berichten** worden gewist.

De meldingen zijn afhankelijk van het ontvangerstype en de aansluiting ervan, alsook van de ingestelde sensoren. De belangrijkste meldingen, die u weergegeven worden zijn:

Bericht	Oorzaak
Overlast	Een aandrijving werd bij de rit geblokkeerd.
Hindernis	Een aandrijving is op een hindernis gereden.
Radio	Een ontvanger heeft het draadloos commando niet beves- tigd.
Sensorverlies	Een in de ontvanger ingesteld sensorisch systeem zendt geen signalen meer naar de ontvanger.
Alarm	Een sensor heeft een alarm geactiveerd of er is een nood- signaal aan de bijkomende plaatsen opgetreden.
Windalarm	Een windsensor heeft een windalarm geactiveerd.
Commando niet uitge- voerd	Een commando kon door de ontvanger niet worden uitge- voerd.

Het menu *Berichten* is geselecteerd. Berichten 🙁 01 Radio Met de toetsen  $\blacktriangle$  en  $\nabla$  kunt u in de lijst omhoog en omlaag Motor 1 scrollen. 28.09.2018 11:35 Met de toets springt u naar het menu *Hoofdmenu* terug zonder het berichtgeheugen te wissen. Met de toets wissen u het berichtgeheugen. U heeft de toets ingedrukt. U wordt gevraagd of alle Berichten berichten moeten worden verwijderd. Alle herichten wissen? Met de toets springt u naar het menu *Hoofdmenu* terug zonder het berichtgeheugen te wissen. Met de toets wissen u het berichtgeheugen. De lege lijst met berichten wordt weergegeven.  $\rightarrow$  $\leftarrow$ Met de toets terugkeren naar het Hoofdmenu.

#### Programmering

# 8.6. Meer afstellingen, menu Afstellingen

In het menu *Afstellingen* kunt u meer afstellingen voor de timer, Astro programma's, indicatie en taal uitvoeren.

#### 8.6.1. Vakantiewerking, menu Vacantie

Het menu Vacantie is geselecteerd.

Met de toets 

stelt u de vakantiefunctie uit (

De vakantiewerking simuleert een bewoond huis als u op vakantie bent. Is de functie actief (ON), dan worden de schakeltijden uitgesteld op de geprogrammeerde tijden toevallig in een bereik van +/- 15 minuten uitgevoerd.



# 8.6.2. Standplaats voor zonsondergangstijdsberekening van de astrofunctie, menu *Plaats*

De standplaats is belangrijk voor de berekening van de zonsondergangstijd van de astrofuncties. Selecteer op deze plaats de stad die het dichtste bij uw standplaats is. Is deze afstelling niet nauwkeurig genoeg, dan kunt u de lengte- en breedtegraad voor uw standplaats afstellen. Westelijke lengtegraden en zuidelijke breedtegraden worden met negatieve voortekens weergegeven. De waarden voor uw standplaats kunt u in een atlas, een navigatietoestel of op het internet vinden.

Das Menü Plaats is geselecteerd.

Stel de dichtst bijgelegen stad in de stadskeuze met de toetsen  $\blacktriangleleft$  of  $\blacktriangleright$  in.

Is deze afstelling niet nauwkeurig genoeg, ga dan met de toetsen ▲ en ▼ op de afstelling voor de lengte- en breedtegraad. De afstelling van de waarden gebeurt met de toetsen ◄ en ►. Een afstelling van de tijdzone is normaliter niet vereist.

Met de toets springt u naar het menu **Afstellingen** terug zonder de wijziging op te slaan.

Met de toets **August** slaat u de wijziging op en springt u naar het menu **Afstellingen** terug.



Vacantie

Functie vacantie

# NL) Programmering

#### 8.6.3. Aanpassing van de astrotijd, menu Astro verschuiving

In het menu *Astro verschuiving* kan de berekende astrotijd voor 's morgens en 's avonds worden aangepast. De astrotijd kan maximaal +/- 120 minuten worden verschoven. In het onderste menuveld wordt de actuele astrotijd inclusief de verschuiving weergegeven.

Het menu Astro verschuiving is geselecteerd.
Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de in te stellen astro verschuiving.
Met de toetsen ◄ en ► voert u de wijziging in minuten in.
Met de toets ➡ springt u naar het menu Afstellingen terug zonder de wijziging op te slaan.
Met de toets ➡ slaat u de wijziging op en springt u naar het menu Afstellingen terug.

#### 8.6.4. Aanpassing van de taalafstelling, menu Taal

In het menu Taal kunt u uw landstaal afstellen. Er zijn 13 talen ter beschikking.

Het menu *Taal* is geselecteerd. Stel met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste taal in. Met de toets ➡ springt u naar het menu *Afstellingen* terug zonder de wijziging op te slaan. Met de toets ➡ slaat u de wijziging op en springt u naar het menu *Afstellingen* terug.



Astro verschuiving

0 Min.

▼ 0 Min.

07:16

19:09

Astro

Astro

## Programmering

#### 8.6.5. Displayweergave afstellen, menu Display

In het menu *Display* kunt u de achtergrondverlichting van het display in- en uitschakelen en de duur afstellen. De ingeschakelde tijd kan tussen 5 seconden en 30 seconden in 5 seconden stappen worden aangepast.

Voor de langere batterijlevensduur wordt de commeo Multi Send in een energiespaarmodus geschakeld. De tijd tot het uitschakelen kan tussen 1 minuut en 5 minuten in minutenfasen worden ingesteld.

**Aanwijzing:** Een langere levensduur van het display en een vertraagd uitschakelen in de energiespaarmodus verkort de batterijlevensduur.

Het menu <b>Display</b> is geselecteerd.	Display
Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de afstelling. Met de toets ◀ en ► schakelt u de functie in en uit of voert u de wijziging in.	Backlight 🔲 Tijd backl. 20 Sec. Tijd display 1 Min.
Met de toets springt u naar het menu <b>Afstellingen</b> terug zonder de wijziging op te slaan. Met de toets size slaat u de wijziging op en springt u naar het menu <b>Afstellingen</b> terug.	┶╻↩

#### 8.6.6. Niet gebruikte kanalen/groepen verbergen, menu Display mode

In het menu **Display mode** kunt u de niet-gebruikte kanalen en groepen in de bedrijfsmodus voor de eenvoudigere bediening verbergen zodat de kanalen bij de kanaal-/ groepskeuze niet mee worden weergegeven. In de menu's worden de kanalen en groepen verder weergegeven.

Het menu <b>Display mode</b> is geselecteerd.	Display mode
Met de toets ◀ stelt u de modus uit (□□■).Aalle kanalen en groepen worden weergegeven.	Ongebruikt Kanalen verbergen
Met de toets ▶ stelt u de modus in (■11). Alleen de gebruikte	
kanalen en groepen worden weergegeven.	
Met de toets springt u naar het menu Afstellingen	$\leftarrow$
terug zonder de wijziging op te slaan.	
Met de toets Revel slaat u de wijziging op en springt u naar	
het menu <b>Afstellingen</b> terug.	

NL

# NL) Programmering

#### 8.6.7. Sensor visualisatie

Met de sensorvisualisatie kunnen de meetwaarden van een commeo Sensor WS/ WSRF op het display weergegeven. Ook wordt de daglichttoestand van de gekozen ontvanger in de grafiek weergegeven. Bij ingeschakelde visualisatie kan de weergave in de bedrijfsmodus door te drukken op de linkse displaytoets gedurende 1 seconde worden opgeroepen. Door te drukken op een van de beide displaytoetsen gaat u terug naar de bedrijfsmodus.

Om de waarden weer te geven, moet in het menu **Sensor visualisatie** een ontvanger worden geselecteerd waarin een sensor ingesteld is.

Voorbeeldweergave van het display in de sensorvisualisatie



#### Symbooltoelichtingen

#### Draadloze verbinding met de sensor

Het symbool signaleert dat de verbinding met de ontvanger gemaakt is. en geen probleem met de sensor aanwezig is zodat de gegevens actueel zijn.

#### S1–S3 Gemeten lichtwaarden van de zonnesensoren

De drie gemeten zonnewaarden worden in klx weergegeven, bij waarden onder 1000 lx wordt enkel een lichtwaarde weergegeven.

#### Gemeten windwaarde

Weergave van de actueel gemeten windsnelheid in m/s.

#### 🚑 Windalarm

Het symbool signaleert dat in de ontvanger windalarm optreedt.

#### 🔆 Vorstalarm

Het symbool signaleert dat in de ontvanger een vorstalarm optreedt.

#### ☆ Daglichttoestand van de ontvanger

De grafiek toont de actuele toestand bij daglicht van de ontvanger (zonnig, bewolkt, nacht, incl. regen en bij vorst sneeuw)

🔆 Zonnig 🖾 Bewolkt 🚺 Nacht 1,7,7 Regen

🌸 🌞 🌸 Regen en vorstalarm

#### 🛽 Gemeten temperatuur

De actueel gemeten temperatuur in de behuizing van het sensorisch systeem wordt °C weergegeven. Bij sterke zonnestralen kan de waarde vervalst zijn. Temperaturen boven 30 °C worden niet weergegeven.

# Programmering



#### 8.7. Sensorparametrisatie

Met de sensorparametrisatie kunnen de waarden van de automatische functies en veiligheidsfuncties, die door een commeo Sensor WS/WSRF worden geactiveerd, worden weergegeven en ingesteld. De waarden kunnen voor elke ontvanger afzonderlijk worden weergegeven en ingesteld. De beschrijving van deze functies en de afstelling ervan vindt u in de commeo Sensor WS/WSRF gebruiksaanwijzing onder punt 7. Functies.

Deze handleiding beschrijft enkel het opvragen van de sensorinformatie.

Na het kiezen van een ontvanger met ingestelde sensor kan in het i menu Sensorinformatie alle beschikbare informatie worden weergegeven. Niet alle ontvangerprofielen gebruiken alle sensoren. Niet gebruikte of beschikbare sensoren worden niet in de ontvangerinformatie weergegeven. De volgende weergaven zijn mogelijk:

#### Sensor status

Een sensorisch systeem is ingesteld en bedrijfsklaar.



Een sensorisch systeem is ingesteld en de testmodus loopt.



#### Wind



De windsensor is actief en de ontvanger is in het windalarm.

#### Regen





#### Vorst

- De vorstsensor in de ontvanger is actief.
- De vorstsensor is actief en heeft de ingestelde drempel onderschreden (vorstalarm).

# NL) Programmering

#### Helderheid/daglichttoestand



- De ontvanger is in de toestand bij daglicht Helder.
- Le ontvanger is in de toestand bij daglicht Duister.
  - C De ontvanger is in de toestand bij daglicht Donker.

#### Temperatuur

- 21 °C Weergave van de actuele temperatuur.
  - 1 Ingestelde temperatuurdrempel is onderschreden.
  - 1 Ingestelde temperatuurdrempel is overschreden.

Het menu Sensorparametrisatie is geselecteerd.       Sensorparam.         Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de gewenste ontvanger.       Motor 1         Met de toets ← of □ gaat u naar het menu voor de sensor-       Motor 3         Informatie       Motor 3         De informatie kan met de toets □ worden opgeroepen.       Motor 3         Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u de beschikbare informatie       Motor 3		
Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de gewenste ontvanger.       Motor 1 Motor 2 Motor 2         Met de toets ▲ of ■ gaat u naar het menu voor de sensor- informatie       Motor 3         Motor 3       Image: Sensor info.         Sensor info.       Sensor info.         De informatie kan met de toets ■ worden opgeroepen.       Motor 3         Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u de beschikbare informatie       Motor 3         Sensor status       Sensor status	Het menu Sensorparametrisatie is geselecteerd.	Sensorparam.
Met de toets       Image: Constraint of the gaat u naar het menu voor de sensor-informatie         Image: Motor 3       Image: Constraint of the gaat u naar het menu voor de sensor-informatie         Motor 3       Image: Constraint of the gaat u naar het menu voor de sensor-informatie         De informatie kan met de toets Image: worden opgeroepen.       Motor 3         Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u de beschikbare informatie       Image: Constraint of the gaat u naar het menu voor de sensor-informatie	Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de gewenste ontvanger.	Motor 1 Motor 2
Motor 3         Image: Sensor info.         Sensor info.         Image: Sensor info.	Met de toets de la gaat u naar het menu voor de sensor- informatie	Motor 3
Motor 3         Image: Sensor info.         Sensor info.         Image: Sensor info.		
Motor 3         Image: Sensor info.         Sensor info.         Image: Sensor info.		
De informatie kan met de toets  worden opgeroepen. Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u de beschikbare informatie bekijken		Motor 3
Sensor info.         De informatie kan met de toets □ worden opgeroepen.         Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u de beschikbare informatie         bekijken		<u>i</u> psc
De informatie kan met de toets		Sensor info
De informatie kan met de toets		School and
De informatie kan met de toets		
Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u de beschikbare informatie	De informatie kan met de toets 🗁 worden opgeroepen.	Motor 3
bekijken Sensor status	Met de toetsen $\blacktriangle$ en $\blacksquare$ kunt u de beschikbare informatie	
	bekijken.	Sensor status 🕢
Met 3x drukken op de  springt u naar het menu Sensor wind	Met 3x drukken op de <i>—</i> springt u naar het menu <b>Sensor</b>	Wind
visualisatie terug.	visualisatie terug.	

## Programmering

#### 8.8. Toestelinformatie en terugzetten van de programmering, menu Functie

In het menu *Functie* kunt u toestelinformatie oproepen, alsook de programmering terugzetten.

#### 8.8.1. Toestelinformatie, menu Info

In het menu *Info* worden de softwareversie en het serienummer van het toestel weergegeven. Met de toets **E** of **E** springt u naar het menu *Functie* terug.

#### 8.8.2. Terugzetten van de programmering, menu Reset

Door het bedienen van de **RESET**-functie wordt de programmering van de commeo Multi Send naar de fabrieksinstelling teruggezet. De ontvangers zijn verder ingesteld. Na het terugzetten wordt de ingebruikname doorlopen (zie **5.**).

Het menu <b>Reset</b> is geselecteerd.	Reset
Met de toets <b>Servingt</b> u naar het menu <b>Functie</b> terug	Wilt u de
zonder de commeo Multi Send terug te zetten.	instellingen van
Met de toets <b>Serving</b> bevestigt u het terugzetten van de com-	het apparaat
meo Multi Send en gaat u naar de inbedrijfstelling.	terugzetten?

# NL) USB-aansluiting

### 9. USB-aansluiting

Via de USB-aansluiting hebt u de mogelijkheid om de programmering van de commeo Multi Send via de gratis SELVE software commeo Multi Send configuratietool uit te voeren. Meer informatie, alsook de software zelf vindt u op de SELVE Homepage *www.selve.de* 

**Aanwijzing:** De USB-aansluiting kan niet worden gebruikt om de commeo Multi Send met stroom te voorzien of de batterijen te laden. Sluit de commeo Multi Send niet permanent op de USB aan aangezien deze dan niet in de energiespaarmodus gaat en de batterijen zeer snel verbruikt. Niet alle USB-kabels zijn geschikt voor de gegevensoverdracht en zijn enkel USB-laadkabels. Pure USB-laadkabels kunnen niet voor de software worden gebruikt en de weergave in de software gaat niet op *Online.* 

# Vervanging van de batterijen/Reiniging



Als het batterijsymbool a op het display opduikt, moet u de batterijen vervangen. De commeo Multi Send kan nog verder worden gebruikt. Wordt het grote doorstreepte batterijsymbool weergegeven, dan zijn de batterijen zover verbruikt dat er geen functie meer mogelijk is.



1. Maakt U de schroef los en trekkt U de knip eraf.

( NI

- 2. Verwijdert u de batterijen.
- Plaatst u de nieuwe batterijen (LR 03; AAA) in juiste richting.

Batterijen horen niet in het huisvuil. Breng ∖ gebruikte batterijen naar uw lokale col-∎ lectie.

# 11. Reiniging

Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen aangezien deze kunststof kunnen aantasten.

# NL) Technische gegevens/Conformiteitverklaring

## 12. Technische gegevens

Nominale spanning:3 V DCBatterijtype:LR 03 (AAA), 1,5 V Alkali-BatterijenBeschermingsklasse:IP 20Toegelaten-10 tot +55 °CRadiofrequentie:868,1 en 868,3 MHzMax. zendervermogen:10 mW

De maximale reikwijdte bedraagt in gebouwen tot 25 m en kan buiten tot 350 m bedragen.

Er kunnen per kanaal tot max. 32 ontvangers en per zender tot max. 64 ontvangers worden ingesteld.

Technische wijzigingen voorbehouden.

# 13. Algemene conformiteitverklaring

Hiermee verklaart de firma SELVE GmbH & Co. KG, dat de commeo Multi Send in overeenstemming is met de basisvereisten en andere relevante voorschriften volgens richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitverklaring kan worden ingezien onder *www.selve.de.* 

CE

# 14. SELVE-Service-Hotline

- Hotline: telefoon +49 2351 925-299
- Download handleidingen op het adres www.selve.de of QR-scan



# Spis treści

1.	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	125
2.	Opis urządzenia	126
3.	Informacje ogólne	128
	3.1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	128
	3.2. Radio SELVE-commeo	128
4.	Montaż	129
5.	Uruchomienie	130
6.	Ustawienia fabryczne	131
7.	Wyjaśnienie funkcji	132
	7.1. Dioda LED statusu	132
	7.2. Przyciski W GÓRE ▲, STOP —, W DÓŁ ▼	132
	7.3. Przycisk wyboru kanału/grupy	132
	7.4. Przełaczenie AUTO/MAN	132
	7.5. Wywołanie Menu	132
	7.6. Pozvcia pośrednia 1	133
	7.7. Pozvcja pośrednia 2	134
	7.8. Przycjsk Select/Przycjsk PROG	134
	7.9. Opis programowania nadainika	134
8.	Programowanie	135
•	8.1. Lista menu i Menu ałówne	135
	8.2. Ustawienie daty/czasu	135
	8.3. Ustawienie czasów uruchomienia, menu Program	136
	8.4. Zarządzanie odbiornikami, kanałami i grupami.	
	menų Administracia	138
	8.4.1. Nazwanie odbiorników, kanałów i grup.	
	menu Nazwa odbiornika, kanału, grupy	138
	8.4.2. Ustawienie pozycii docelowej czasów uruchomienia.	
	menu Program docelowy	139
	8.4.3. Przyporządkowanie kanałów do grupy.	
	menu Przyporządkowanie kanałów do grupy	140
	8.4.4. Przestawianie kanałów/grup na tryb impulsowy.	
	menu Trvb impulsowy	141
	8.5. Komunikaty zwrotne odbiornika, menu Wiadomość	142
	8.6. Dalsze ustawienia, menu Ustawianie	143
	8.6.1. Funkcia urlopu, menu Urlop	143
	8 6 2 I okalizacia na potrzeby obliczania pory zmierzchu/świtu	
	menu Miejscowość	143
	8 6 3 Dostosowanie czasu Astro, menu Przesuniecie astralne	144
	8 6 4 Dostosowanie ustawień jezykowych menu Jezyk	144
	8 6 5. Ustawienie wyświetlacza, menu Display	145
	8 6 6 Ukrycie niewykorzystanych kanałów/grup	110
	menu Trvh wyświetlania	145
	8 6 7 Wizualizacia czujnik	146
	8.7. Parametryzacia czujnika	147
	88 Informacja o sprzecie i resetowanie programowania	177
	menu Funkcia	140
	8.8.1 Informacia o sprzecie menu Info	140
	882 Resetowania programowania menu Deset	1/10
	o.o.z. nesetowanie programowania, menu neset	1-13

PL

(PL

# PL) Spis treści

9.	Złacze USB	150
10.	Wymiana baterii	151
11.	Konserwacja i pielegnacja	151
12.	Dane techniczne	152
13.	Ogólne oświadczenie zgodności	152
14.	Infolinia serwisowa SELVE	152

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



# 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Stosować wyłącznie oryginalne części SELVE.
- Nie przebywać w bezpośrednim zasięgu działania urządzeń.
- Nie dopuszczać dzieci do urządzeń sterujących.
- Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
- Zużyte baterie usunąć w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska.
- Baterie zastąpić wyłącznie bateriami tego samego typu (LR 03; AAA).
- Jeśli instalacja sterowana jest za pomocą jednego lub kilku urządzeń, podczas pracy musi być ona dobrze widoczna.
- Urządzenie składa się z elementów łatwych do połknięcia.

PL) Opis urządzenia

# 2. Opis urządzenia

Opis urządzenia commeo Multi Send



- 1 Wyświetlacz
- 2 Prawy przycisku wyświetlacza
- 3 Lewy przycisk wyświetlacza
- 4 Dioda LED statusu
- 5 Przycisk GÓRA 🔺
- 6 Lewy przycisk wyboru kanału <
- 7 Przycisk STOP 🔤
- 8 Prawy przycisk wyboru kanału 🕨
- 9 Przycisk DÓŁ ▼

- 10 Przyłącze USB micro-B
- 11 Przycisk programowania/PROG
- 12 Przycisk Select/SELECT

# Opis urządzenia

Opis wyświetlaczy

#### Tryb ruchu



#### Tryb menu







#### Bateria rozładowana



Objaśnienia innych symboli zob. 8.6.7.

- 1 Dzień tygodnia
- 2 Wybrany kanał/grupa
- 3 Kolejne pory przełączania dla wybranej grupy

( PL

- 4 Przyporządkowanie lewego przycisku wyświetlacza
  - MENU Funkcja: wywoływanie **MENU** M/ Funkcja: wcisnąć <1 s, aby wywołać **MENU**, wcisnąć =1 s, aby wywołać wizualizację czujników
- 5 Godzina
- 6 Komunikaty
- 7 Przyporządkowanie prawego przycisku wyświetlacza

Funkcja: przełączenie AUTO/MAN Auto

- 1 Punkt menu wyświetlacza
- 2 Menu
- 3 Przyporządkowanie lewego przycisku wyświetlacza
- Funkcja: powrót bez zapisywania ustawień 4 Przyporządkowanie prawego przycisku
- wyświetlacza **F**
- 1 Połączenie radiowe z czujnikiem
- 2 Wartości pomiarów czujników słońca
- 3 Wartość pomiaru wiatru
- 4 Alarm wiatrowy
- 5 Mróz
- 6 Stan światła dziennego w odbiorniku
- 7 Wartość pomiaru temperatury
- Bateria jest wyczerpana, nie można wykonać żadnej czynności

PL

# PL) Informacje ogólne

## 3. Informacje ogólne

Urządzenie commeo Multi Send do sterowania odbiornikiem commeo o zaprogramowanym czasie uruchamiania lub za pośrednictwem programu Astro w porach zmroku. W każdej chwili możliwa jest obsługa ręczna urządzenia.

commeo Multi Send posiada 20 kanałów i 9 grup plus jedną grupę centralną. Dla każdej grupy można aktywować wyłącznik czasowy z dwoma czasami uruchamiania dziennie. Grupie centralnej automatycznie przyporządkowane są na stałe wszystkie dostrojone odbiorniki.

Za pomocą urządzenia commeo Multi Send można ustawić parametry czujników w odbiornikach. Ponadto na wyświetlaczu można odczytywać wartości podawane przez czujnik commeo Sensor WS/WSRF.

commeo Multi Send posiada tryb oszczędzania energii dla dłuższego czasu użytkowania. commeo Multi Send jest aktywowany z trybu oszczędzania energii przez ruch urządzenia lub wciśnięcie przycisku.

#### 3.1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

commeo Multi Send służy wyłącznie do sterowania instalacjami rolet oraz osłon przeciwsłonecznych.

- Instalacje radiowe nie mogą być eksploatowane w obszarach o zwiększonym ryzyku zakłóceń (np. szpitale, lotniska).
- Sterowanie zdalne wolno stosować wyłącznie w urządzeniach i instalacjach, w przypadku których usterka działania pilota albo odbiornika nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt i przedmiotów albo zagrożenie to jest wyeliminowane przez inne urządzenia bezpieczeństwa.
- Użytkownik nie jest chroniony przed zakłóceniami wywołanymi przez inne instalacje telekomunikacyjne i urządzenia końcowe, również przez instalacje radiowe, które prawidłowo pracują w tym samym zakresie częstotliwości.

#### 3.2. Radio SELVE-commeo

Radio Selve-commeo wysyła i odbiera sygnały radiowe na częstotliwości radiowej 868,1 MHz. commeo jest dwukierunkowym systemem sterowania radiowego, gdzie dane zapisywane są w pamięci zarówno urządzeń nadawczych, jak i odbiorczych. Resetowanie napędu lub kasowanie listy wysyłki prowadzi do komunikatu o błędzie w nadajniku.

Wszystkie nadajniki SELVE-commeo można dostroić jako odbiorniki. Istnieje możliwość dostrojenia do 16 nadajników do funkcji odbiornika. Należy przestrzegać instrukcji obsługi odbiorników.

#### 4. Montaż

#### Wskazówka:

Należy zwrócić uwagę, aby urządzenie sterujące nie zostało zainstalowane i eksploatowane w pobliżu powierzchni metalowych oraz w zasięgu pól magnetycznych. Powierzchnie metalowe lub szyby metalizowane, znajdujące się na linii działania sygnału radiowego, mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego zasięg.

Nadajniki radiowe, pracujące na tej samej częstotliwości, mogą powodować zakłócenia odbioru.

Należy wziąć pod uwagę, że zakres sygnału radiowego jest ograniczony przez ustawodawcę oraz uwarunkowania konstrukcyjne.

#### Montaż uchwytu naściennego



- Przed rozpoczęciem montażu w wybranym miejscu należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie nadajnika i odbiornika.
- Uchwyt przymocować do ściany za pomocą dwóch kotew i śrub. Rozstaw śrub wynosi 69 mm.

# PL Uruchomienie

# 5. Uruchomienie

Pierwsze kroki niezbędne do ustawienia języka, lokalizacji oraz daty/czasu:

Wcisnąć przycisk STOP, aby uruchomić commeo Multi Send.	
Wyświetlone zostanie menu <b>Język.</b> Za pomocą przycisków ▲ i ▼ należy ustawić żądany język. Potwierdzenie wyboru odbywa się przyciskiem <b>———</b> .	Język deutsch English Français Nederlands polski Espanol &
Wyświetlone zostanie menu <i>Miejscowość.</i>	Miejscowość
Należy ustawić najbliżej położone miasto w polu wyboru miasta za pomocą przycisków ◀ lub ►. Jeżeli ustawienie to nie jest wystarczająco dokładne, przyciska- mi ▲ i ▼ należy przejść do ustawienia długości i szerokości geograficznej. Ustawienie wartości odbywa się za pomocą przycisków ◀ i ►. Ustawienie strefy czasowej nie jest zwycza- jowo konieczne. Potwierdzenie wyboru odbywa się przyciskiem ►	Wybór miasta Warszawa Długość 21,0 Szerokość 52,2 Strefa czas. 1
Wyświetlone zostanie menu Data/czas.	Data/czas
Ustawienia dla menu <b>Data/czas</b> są ustawione fabrycznie. Jeżeli ustawienie jest błędne, przyciskami ▲ i ▼ należy przejść do ustawień. Ustawienie wartości odbywa się za pomocą przy- cisków ◀ i ▶. Potwierdzenie wyboru odbywa się przyciskiem ▲	Rok         2018           Miesiąc         09           Dzień         28           Godzina         11           Minuta         52           La./Zi.         🗸
commeo Multi Send przechodzi w tryb pracy.	Czw. 12:01 Centrala Czw. 19:11 Pt. 07:00 MENU AUTO

# 6. Ustawienia fabryczne

Następujące wartości są ustawione fabrycznie.

#### Data/czas

• Aktualna data i godzina (CET)

#### Program

Centrala ON, grupa 1-9 OFF

• Astro wieczór, blok

Czas uruchomienia poniedziałek-piątek

▲ 07:00

Astro wieczór

Czas uruchomienia sobota-niedziela

▲ 08:00

Astro wieczór

Wskazówka: Uruchomienie funkcji **RESET** w menu *Funkcja*, commeo Multi Send jest cofany do ustawień fabrycznych. Odbiorniki są w dalszym ciągu dostrojone.

PI

# PL) Wyjaśnienie funkcji

# 7. Wyjaśnienie funkcji

#### 7.1. Dioda LED statusu

Wysłanie sygnału radiowego sygnalizowane jest zapaleniem się zielonej kontrolki LED statusu. W przypadku komunikatu, kontrolka LED po chwili przełącza się z zielonego na czerwony. Jeżeli na danym kanale nie ma jeszcze dostrojonego odbiornika, kontrolka LED zapali się na pomarańczowo.

#### 7.2. Przyciski W GÓRĘ ▲, STOP 🖃, W DÓŁ ▼

Za pomocą przycisków ruchu, w trybie pracy można uruchamiać dane odbiorniki wybranego kanału/grupy. W przypadku markizy, **W GÓRĘ ▲** oznacza wjazd, natomiast **W DÓŁ** ▼ wyjazd. Jeżeli commeo Multi Send znajduje się w punkcie menu, to za pośrednictwem tych przycisków można dokonać wyboru.

#### 7.3. Przycisk wyboru kanału/grupy

Za pomocą przycisku wyboru kanały można wybrać 20 kanałów, 9 grup i grupę centralną. Polecenie centralne obejmuje automatycznie wszystkie dostrojone odbiorniki.

#### 7.4. Przełączenie AUTO/MAN

W pozycji AUTO, wysyłane są automatyczne i manualne polecenia ruchowe przez commeo Multi Send. W pozycji MAN wysyłane są tylko manualne polecenia ruchowe przez commeo Multi Send (np. W GÓRĘ, STOP, W DÓŁ na wciśnięcie przycisku).

#### 7.5. Wywołanie Menu

Za pomocą lewego przycisku wyświetlacza można wywołać menu główne. Ustawienia wyjaśnione są w Rozdziale 8. Dodatkowo, w przypadku wykorzystywania czujników, można pokazywać aktualne wartości.

# Wyjaśnienie funkcji

#### 7.6. Pozycja pośrednia 1

Pozycja pośrednia to dowolnie wybrana pozycja pomiędzy krańcowym położeniem górnym i dolnym.

#### Ustawienie pozycji pośredniej 1:



Za pomocą przycisku **W GÓRĘ** ustawić napęd w górnej pozycji krańcowej.

PI

Wcisnąć przycisk **STOP**, a następnie wcisnąć dodatkowo przycisk **W DÓŁ**. Przytrzymać oba przyciski. Po 3 sekundach rozpocznie się ruch programowania. Ustawić pozycję przy wciśniętym przycisku **STOP** za pomocą przycisków **W GÓRĘ** i **W DÓŁ**.

Zwolnienie przycisku STOP zapisuje pozycję.

#### Uruchomienie pozycji pośredniej:



Ruch	

Dwukrotnie krótko wcisnąć przycisk W DÓŁ.

# PL) Wyjaśnienie funkcji

#### 7.7. Pozycja pośrednia 2

Pozycja pośrednia to dowolnie wybrana pozycja pomiędzy krańcowym położeniem górnym i dolnym.

#### Ustawienie pozycji pośredniej 2:



Za pomocą przycisku **W DÓŁ** ustawić napęd w dolnej pozycji krańcowej.

Wcisnąć przycisk **STOP**, a następnie wcisnąć dodatkowo przycisk **W GÓRĘ.** Przytrzymać oba przyciski. Po 3 sekundach rozpocznie się ruch programowania. Ustawić pozycję przy wciśniętym przycisku **STOP** za pomocą przycisków **W DÓŁ** i **W GÓRĘ.** 

Zwolnienie przycisku STOP zapisuje pozycję.

#### Uruchomienie pozycji pośredniej 2:



|--|

Dwukrotnie krótko wcisnąć przycisk W GÓRĘ.

# 7.8. Przycisk Select/Przycisk PROG

Przycisk **SELECT/PROG** służą do dostrajania odbiorników. Zalecenia znajdują się w instrukcji obsługi odbiorników/napędu.

#### 7.9. Opis programowania nadajnika

Zalecenia znajdują się w instrukcji obsługi odbiorników/napędu.



#### 8.1. Lista menu i Menu główne

Po wciśnięciu lewego przycisku **wyświetlacza MENU** w trybie roboczym wyświetlone zostanie *Menu główne.* 



#### Nawigacja w menu

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ należy przejść do wybranego punktu menu. Wybrany punkt menu wyświetlany jest w sposób odwrócony. Wybrać punkt men przyciskiem Lub □. Za pomocą przycisku □ następuje przejście do *Menu główne* i *trybu roboczego* (zmienione ustawienia w menu *Data/czas* nie są zapisywane).

#### 8.2. Ustawienie daty/czasu

Ustawienia dla menu **Data/czas** są ustawione fabrycznie. Jeżeli ustawienie jest błędne, przyciskami ▲ i ▼ należy przejść do ustawień. Ustawienie wartości odbywa się za pomocą przycisków ◀ i ►.

Za pomocą przycisku **E I następuje przejście do Menu główne** bez zapisania zmian.

Za pomocą przycisku **keł i następuje zapisanie ustawień** i powrót do menu główngo.



(PL

PL

# PL) Programowanie

#### 8.3. Ustawienie czasów uruchomienia, menu Program

W menu **Program** aktywowane i deaktywowane są włączniki czasowe dla centrali i grup. Dla jednego włącznika czasowego istnieje możliwość następujących ustawień.

#### Funkcja indywidualna 🕘

Możliwość dowolnego ustawienia załączenia porannego i wieczornego na stałe.

#### Funkcja astro ∧

Funkcja astro oblicza poranny i wieczorny czas załączenia w oparciu o porę zmierzchu i świtu.

#### Funkcja astro wieczór 🗥

Funkcja astro wieczór oblicza czas wieczornego uruchomienia w oparciu o porę zmierzchu. Czas uruchomienia rano ustawiany jest wedle własnego uznania.

#### Wskazówka odnośnie funkcji astro i astro wieczór:

Dla funkcji Astro, w menu *Miejscowość* należy ustawić położenie geograficzne. Obliczony czas może być przesunięty o +/- 120 minut w menu *Przesunięcie astral-ne.* 

#### Bloki

Czasy uruchomienia można ustawić w dwóch blokach, dla dni roboczych (poniedziałek do piątku) oraz weekendu (sobota – niedziela).

#### Indywidualnie

Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia czasów uruchomienia – dla każdego dnia tygodnia osobno.

#### Czasy uruchomienia 🕘

Aktywacja odbywa się o ustawionej uprzednio porze.

Przykłady: <sup>®</sup> ▲ 07:00 Czas uruchomienia rano (w górę) ustawiono na godzinę 07:00.

- Czas uruchomienia wieczorem (w dół) ustawiono na godzinę 21:00.
  - ▲ \_\_\_\_ Nie ustawiono czasu uruchomienia na rano (w górę)
  - Nie ustawiono czasu uruchomienia na wieczór (w dół)

**Wskazówka:** Ustawienie czasu ---- oznaczające brak ustawienia można uzyskać przy ustawieniu czasowym pomiędzy 23:59 a 00:00.

#### Czas blokady 🖄

Czasy blokady ograniczają pory świtu i zmierzchu funkcji Astro latem tak, by czas uruchomienia rano nie był wykonywany za wcześnie, a wieczorem zbyt późno.

- Przykłady: ><▲ 07:00 Czas blokady rano (w górę) o godzinie 07:00 zapewnia, że aktywacja funkcji Astro latem nie nastąpi przed godziną 07:00.
  - ✓▼ 21:00 Czas blokady wieczorem (w dół) o godzinie 19:00 zapewnia, że aktywacja funkcji Astro zimą nie nastąpi po godzinie 21:00
  - ✓▲ → Nie ustawiono czasu blokady na rano (w górę).
  - ✓▼ → Nie ustawiono czasu blokady na wieczór (w dół).

Wskazówka: Ustawienie czasu ——, w którym ma nie ustawionego czas blokady o między 23:59 i 00:00.

Wybrano menu <b>Program.</b> Za pomocą przycisków ▲ i ▼ dokonuje się wyboru grupy. Za pomocą przycisku ◀ można wyłączyć wyłącznik czasowy (□■). Za pomocą przycisku ▶ można załączyć wyłącznik czasowy (■■). Za pomocą przycisku ■■■ następuje przejście do <b>Menu</b> <b>główne.</b> Za pomocą przycisku ■■■ lub ■ następuje przejście do menu ustawień wyłącznika czasowego.	Program Centrala A I Grupa 1 D I Grupa 2 D I Grupa 3 I Grupa 4 I Grupa 5 I X
Wybrano funkcję wyłącznika czasowego. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ dokonuje się ustawień. Za pomocą przycisków ◀ i ► można zmienić ustawienia i czasy. Za pomocą przycisków ➡ następuje przejście do <b>Program</b> bez zapisywania zmian. Za pomocą przycisków ➡ następuje zapisanie ustawień i powrót do menu <b>Program.</b>	Centrala Funkcja astro blok PonPiąz (20:00 PonPiąz (20:00) SoNie. (20:00) SoNie. (20:00) Contral (20:0

(PI

# Programowanie

kanału 1.

#### 8.4. Zarządzanie odbiornikami, kanałami i grupami, menu Administracja

W menu Administracja istnieje możliwość nadania poszczególnym odbiornikom, kanałom i grupom jednoznaczne nazwy w celu lepszego ich rozróżnienia. W menu tym ustala się także pozycje docelowe czasów uruchomienia, a także przyporzadkowanie kanałów do grup.

#### 8.4.1. Nazwanie odbiorników, kanałów i grup, menu Nazwa odbiornika, kanału, grupy

W menu Nazwa odbiornika, kanału, grupy istnieje możliwość nadania nazw odbiornikom, kanałom i grupom w celu lepszej ich identyfikacji. Nazwa odbiornika pokazywana jest także przy komunikacie odbiornika. Należy nadawać jednoznaczne nazwy odbiornikom, aby móc je później lepiej rozróżniać. Nazwy grup i kanałów pokazywane są później przy wyborze grup i kanałów, aby ułatwić manualną obsługę. Nazwa może składać się maksymalnie z 18 znaków.



W menu *Program docelowy* można ustalić pozycję docelową dla czasu włączenia i wyłączenia grup i centrali. Ustawienie fabryczne zakłada pozycję docelową załączenia jako górną pozycję krańcową, natomiast docelowa pozycja wyłączenia to dolna pozycja krańcowa. Istnieje możliwość ustawienia następujących pozycji:

- 🔳 Górna pozycja krańcowa, napęd przesuwa się aż do pozycji krańcowej górnej.
- Dolna pozycja krańcowa, napęd przesuwa się aż do pozycji krańcowej dolnej.
- Pozycja pośrednia 1, może być ustawiona za pośrednictwem nadajnika ręcznego w odbiorniku (zob. 7.6.).
- Pozycja pośrednia 2, może być ustawiona za pośrednictwem nadajnika ręcznego w odbiorniku (zob. 7.7).
- Brak pozycji docelowej, zwolnienie automatyki słonecznej przy jednoczesnym dostrojeniu czujnika słońca. Odbiornik ustawia zasłonę w dziennej pozycji spoczynkowej.
- Brak pozycji docelowej, lecz blokada automatyki słonecznej przy jednoczesnym dostrojeniu czujnika słonecznego. Odbiornik ustawia zasłonę w nocnej pozycji spoczynkowej.

Wskazówka: Pozycje spoczynkowe są zależne od ustawień zastosowania odbiorników.

Wybrano menu Program docelowy.

Za pomocą przycisków ▲, ♥, ◀ i ▶ proszę wybrać pozycję docelową, która ma być zmieniona. Wciskając przycisk ⊟ następuje zmiana wybranej pozycji. Przy kilkukrotnym wciśnięciu przycisku ⊟ przechodzi się do wybranej pozycji. Za pomocą przycisku ➡ następuje przejście do menu *Administracja* bez zapisywania zmian. Za pomocą przycisku ➡ następuje zapisanie ustawień



Program docelowy		
Centrala		
Grupa 1		
Grupa 2		
Grupa 3		
Grupa 4		
Ţ	ļ	

# PL) Programowanie

# 8.4.3. Przyporządkowanie kanałów do grupy, menu *Przyporządkowanie kanałów do grupy*

W menu *Przyporządkowanie kanałów do grupy* można przyporządkować grupie 1 do 9 te kanały, które chce się mieć w grupie. Grupie 1 fabrycznie przyporządkowano kanały 1 do 10, a grupie 2 kanały 11 do 20. Przyporządkowanie to można zmienić.

W wyborze kanałów, poniższe piktogramy mają następujące znaczenie:

- 🛛 Kanał nie jest zajęty i nie może być wybrany.
- Skanał jest zajęty i nie jest przyporządkowany do grupy.
- Kanał jest zajęty i przyporządkowany do grupy.

Wybrano menu Przyporządkowanie kanałów do grupy. Przyporz.kanał. gr. W tym przykładzie jest to grupa 3. Centrala Grupa 1 Za pomocą przycisków ▲ i ▼ proszę wybrać grupę, z której Grupa 2 Grupa 3 beda przyporzadkowywane kanały, badź zmieniane, Grupa 4 Za pomocą przycisku **menu** następuje przejście do menu Grupa 5 Administracia bez zapisywania zmian.  $\leftarrow$ Za pomocą przycisku **I – I** lub – przechodzi się do menu, Przyporz.kanał. gr. w którym można wybrać kanały do grupy. Centrala Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Wyświetlana jest selekcja kanałów dla wybranej grupy. Grupa 3 Kanał Za pomocą przycisków  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleleft$  i  $\triangleright$  proszę wybrać kanał, 1-5 🗾 🗸 🗆 🗙 🗙 który ma być dodany do grupy lub z niej usuniety. Wciskajac 6-10 X X X X X przycisk 🖃 kanał jest dodawany lub usuwany. 11-15  $\mathbf{X} \mathbf{X} \mathbf{X} \mathbf{X} \mathbf{X}$ Za pomocą przycisku **K** następuje przejście do menu 16-20 🗙 🗙 🗙 🗙 Przyporządkowanie kanałów do grupy bez zapisywania zmian. Za pomocą przycisku **Rela** następuje zapisanie przyporządkowania kanałów i przejście do menu Przyporządkowanie kanałów do grupy.

#### Programowanie

8.4.4. Przestawianie kanałów/grup na tryb impulsowy, menu *Tryb impulsowy* W menu *Tryb impulsowy* można przestawiać poszczególne kanały lub grupy na funkcjonowanie w trybie impulsowym, aby łatwo ustawiać obracanie żaluzji. Na wyświetlaczu tryb impulsowy pokazywany jest w trybie pracy za pomocą symbolu żaluzji. W trybie impulsowym napęd rusza z opóźnieniem 0,5 sekundy. W przypadku puszczenia przycisku w pierwszej sekundzie ruchu, napęd zatrzymuje się natychmiast. Jeśli napęd będzie poruszany nieprzerwanie dłużej niż przez 1 sekundę, przejdzie w tryb samopodtrzymania.

Wybrane jest menu Sterowanie impulsowe.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można wybierać kanał lub grupę.

Za pomocą przycisku < można wyłączyć tryb impulsowy (

Za pomocą przycisku 🕨 można włączyć tryb impulsowy (

Za pomocą przycisku **do menu Administracja** bez zapisywania zmian.

Za pomocą przycisku **kedu** następuje zapisanie ustawień i przejście do menu *Administracja.* 



PI

# PL) Programowanie

#### 8.5. Komunikaty zwrotne odbiornika, menu Wiadomość

W menu *Wiadomość* wyświetlane są komunikaty odnośnie odbiorników. Gdy pojawi się nowy komunikat, widać to w trybie roboczym po ikonce M na wyświetlaczu. W komunikacie podawany jest numer, przyczyna, nazwa odbiornika, a także czas. Komunikaty można skasować w menu *Wiadomość.* 

Komunikaty są zależne od rodzaju odbiornika i jego przyłącza, a także od dostrojonych czujników, Najważniejsze komunikaty, które są pokazywane to:

Komunikat	Przyczyna
Przeciążenie	Zablokowany napęd w czasie jazdy.
Przeszkoda	Napęd najechał na przeszkodę.
Radio	Odbiornik nie potwierdził polecenia radiowego.
Utrata czujnika	Układ sensoryczny dostrojony w odbiorniku nie wysyła sygnałów do odbiornika.
Alarm	Czujnik aktywował alarm lub pojawił się sygnał awaryjny w jednostce dodatkowej.
Alarm wietrzny	Czujnik wiatru wywołał alarm.
Komenda nie wykona- na	Odbiornik nie mógł wykonać komendy.



# 143

#### Programowanie

#### 8.6. Dalsze ustawienia, menu Ustawianie

W menu **Ustawianie** można dokonać dalszych ustawień wyłącznika czasowego, programów Astro, wyświetlacza i języka.

# 8.6.1. Funkcja urlopu, Menu urlop

Funkcja urlopu symuluje zamieszkanie domu, gdy domownicy wyjechali na urlop. Gdy funkcja jest aktywna (ON), czasy uruchamiania są wykonywane z przypadkowym przesunięciem czasowym względem ustawionych czasów w zakresie +/- 15 minut.



# 8.6.2. Lokalizacja na potrzeby obliczania pory zmierzchu/świtu, menu *Miejsco-wość*

Lokalizacja jest ważna do obliczania godziny świtu i zmierzchu funkcji Astro. W tym miejscu należy wybrać miasto, które jest najbliższe miejsca zamieszkania. Jeżeli ustawienie to nie jest wystarczająco dokładne, można wprowadzić długość i szerokość geograficzną swojej lokalizacji. Zachodnie stopnie długości geograficznej i południowe stopnie szerokości geograficznej wprowadza się ze znakiem ujemnym. Wartości dla swojej lokalizacji można sprawdzić w atlasie, nawigacji lub w Internecie.

#### Wybrano menu *Miejscowość*.

Należy ustawić najbliżej położone miasto w polu wyboru miasta za pomocą przycisków ◀ lub ►.

Jeżeli ustawienie to nie jest wystarczająco dokładne, przyciskami ▲ i ▼ należy przejść do ustawienia długości i szerokości geograficznej. Ustawienie wartości odbywa się za pomocą przycisków ◀ i ►. Ustawienie strefy czasowej nie jest zwyczajowo konieczne.

Za pomocą przycisku **1990** następuje przejście do menu **Ustawianie** bez zapisania zmian.

Za pomocą przycisku **kale i następuje zapisanie zmian i przej**ście do menu **Ustawianie.** 





# PL) Programowanie

#### 8.6.3. Dostosowanie czasu Astro, menu Przesunięcie astralne

W menu **Przesunięcie astralne** można dostosować obliczony czas Astro dla pory porannej i wieczornej. Czas Astro może być przesunięty o maksymalnie +/- 120 minut. W dolnym polu menu pokazywany jest aktualny czas Astro wraz z przesunięciem.

Wybrano menu Przesunięcie astralne.	Przesun	ięcie astralne
Za pomocą przycisków ▲ i ▼ należy wybrać przesunięcie Astro, które ma być ustawione. Za pomoca przycisków ◀ i ► pależy wprowadzić zmiane	Astro Astro	▲ 0 Min. ▼ 0 Min. 07:16
w minutach. Za pomocą przycisku <b>1</b> następuje przejście do menu <b>Ustawianie</b> bez zapisania zmian.	▼ ←	19:09
Za pomocą przycisku <b>do przycisku następuje zapisanie zmian i przej</b> ście do menu <b>Ustawianie.</b>		

#### 8.6.4. Dostosowanie ustawień językowych, menu Język

W menu Język można ustawić swój język ojczysty. Do wyboru jest 13 różnych języków.

Wybrano Menu <i>Język.</i>	Język
Za pomocą przycisków ▲ i ▼ należy ustawić żądany język. Za pomocą przycisku ➡ następuje przejście do menu <b>Ustawianie</b> bez zapisania zmian.	deutsch English Français Nederlands polski
ście do menu <b>Ustawianie.</b>	Espanol 🐇
# 8.6.5. Ustawienie wyświetlacza, menu Display

W menu **Display** można włączyć i wyłączyć podświetlenie tła wyświetlacza oraz czas podświetlenia. Ustawienie czasu może wynosić od 5 sekund do 30 sekund i jest ustawiane w etapach co 5 sekund.

W celu zapewnienia dłuższej żywotności baterii, commeo Multi Send przełączany jest w tryb oszczędzania energii. Czas do wyłączenia można ustawić dowolnie od 1 minuty do 5 minut w etapach co minutę.

Wskazówka: Dłuższy czas świecenia wyświetlacza i opóźnione przełączenie w tryb oszczędzania energii skraca okres żywotności baterii.



### 8.6.6. Ukrycie niewykorzystanych kanałów/grup, menu Tryb wyświetlania

W menu **Tryb wyświetlania** można w celu ułatwienia obsługi ukryć nieużywane kanały i grupy w trybie roboczym tak, by kanały te nie były pokazywane przy wyborze kanału/ grupy. W poszczególnych Menu kanały i grupy te są w dalszym ciągu wyświetlane.



PL

PI

# PL) Programowanie

# 8.6.7. Wizualizacja czujnik

Wizualizacja czujników umożliwia pokazywanie na wyświetlaczu wartości pomiarów commeo Sensor WS/WSRF. W sposób graficzny pokazywany jest również stan światła dziennego w wybranym odbiorniku. Przy włączonej wizualizacji, w trybie pracy można wywołać pokazywanie naciskając lewy przycisk na wyświetlaczu przez 1 sekundę. Wciśnięcie któregoś z przycisków na wyświetlaczu spowoduje powrót do trybu pracy. Aby pokazać wartości, konieczne jest wybranie w menu *Wizualizacja czujnik* odbiornika, do którego zaprogramowany jest czujnik.

Przykładowe wskazania na wyświetlaczu przy wizualizacji czujnika



# Objaśnienia symboli



Ten symbol wskazuje, że występuje połączenie z odbiornikiem i nie ma problemów z czujnikiem, a dane są aktualne.

# S1–S3 Wartości pomiarów światła czujników słońca

Pokazywane są trzy wartości pomiarów światła w klx, w przypadku wartości poniżej 1000 lx pokazywana jest tylko jedna wartość.

# 🏴 Wartość pomiaru wiatru

Pokazuje aktualnie mierzoną prędkość wiatru w m/s.

# 🚔 Alarm wiatrowy

Ten symbol wskazuje, że w odbiorniku występuje alarm wiatrowy.

# 🔆 Alarm mrozowy

Ten symbol wskazuje, że w odbiorniku występuje alarm mrozowy.

# 💥 Stan światła dziennego w odbiorniku

Grafika pokazuje aktualny stan światła dziennego w odbiorniku (słonecznie, pochmurnie, noc, wraz z deszczem, a przy mrozie śnieg)



🐐 🌸 deszcz i alarm mrozowy

# Wartość pomiaru temperatury

Pokazywana jest aktualnie mierzona temperatura w obudowie czujnika w °C. W przypadku silnego promieniowania słonecznego wartość może być zafałszowana. Nie są pokazywane temperatury wyższe niż 30 °C.



### 8.7. Parametryzacja czujnika

Parametryzacja czujnika umożliwia pokazywanie i ustawianie wartości funkcji automatycznych i ochronnych, które wywoływane są przez commeo Sensor WS/WSRF. Wartości można pokazywać i ustawiać dla każdego odbiornika odrębnie. Opis tych funkcji i ich ustawianie znajduje się w instrukcji commeo Sensor WS/WSRF w punkcie *7. Funkcje.* 

Niniejsza instrukcja opisuje wyłącznie wyszukiwanie informacji czujnika.

Po wybraniu odbiornika z zaprogramowanym czujnikiem w menu **I Info. z czujników** można zobaczyć wszystkie dostępne informacje. Nie wszystkie profile odbiorników wykorzystują wszystkie czujniki. Niewykorzystywane lub niedostępne czujniki nie będą pokazywane w informacjach. Możliwe są następujące wskazania:

### Stan czujnika

- Czujnik jest zaprogramowany i gotowy do pracy.
- 🔑 Czujnik jest zaprogramowany i trwa tryb testowy.



Nie można obecnie odebrać sygnału z zaprogramowanego czujnika (utrata czujnika).

### Wiatru

- Czujnik wiatru w odbiorniku jest aktywny.
- 2 Czujnik wiatru jest aktywny, w odbiorniku występuje alarm wiatrowy.

### Deszczu

- Czujnik deszczu w odbiorniku jest aktywny.
- 众 Czujnik deszczu jest aktywny i wykrywa deszcz.

### Mróz

- Czujnik mrozu w odbiorniku jest aktywny.
- Czujnik mrozu jest aktywny, wykryto przekroczenie ustawionego progu (alarm mrozowy).

PI

### Jasność/stan światła dziennego



COD Odbiornik znajduje się w stanie jasno.

- Molecule in the set of the set of

Odbiornik znajduje się w stanie ciemno.

### Temperatura

- 21 °C Pokazywanie aktualnej temperatury.
  - 1 Nie osiągnięto ustawionego progu temperatury.
  - Przekroczono ustawiony próg temperatury.

Wybrane jest menu <b>Parametryzacja czujnika.</b>	Param. czujnika
Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można wybrać pożądany odbiornik.	Motor 1 Motor 2 Motor 3
Za pomocą przycisków Let Iub można przejść do menu informacji czujników.	
	Motor 3
	Info. z czujników
Informacje można wywołać za pomocą przycisku 🗔.	Motor 3
Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można przeglądać dostępne informacje.	Stan czujnika
Wciskając 3x przycisk <b>k</b> można wrócić do menu <b>Wizuali-</b> zacja czujnik.	Wiatr 🕑

### 8.8. Informacja o sprzęcie i resetowanie programowania, menu Funkcja

W menu *Funkcja* można wywołać informacje o sprzęcie, a także zresetować programowanie.

( PI

### 8.8.1. Informacja o sprzęcie, menu Info

W menu *Info* wyświetlane są informacje o wersji oprogramowania i numerze seryjnym urządzenia. Za pomocą przycisku **E u l**ub można cofnąć się do menu *Funkcja*.

#### 8.8.2. Resetowanie programowania, menu Reset

Uruchomienie funkcji **RESET** powoduje zresetowanie programowania commeo Multi Send do ustawień fabrycznych. Odbiorniki pozostają w dalszym ciągu dostrojone . Po zresetowaniu następuje wdrożenie procedury uruchomienia (zob. **5.**).

Wybrano Menu <b>Reset.</b>	Reset
Za pomocą przycisku <b>E następuje przejście do menu</b> <i>Funkcja</i> bez wykonania resetu commeo Multi Send. Za pomocą przycisku <b>E I następuje potwierdzenie zreseto-</b> wania commeo Multi Send i wdrożenie procedury uruchomie-	Czy urządzenie ma by przywrócone do ustawień domyślnych?
nia.	

# 9. Złącze USB

Za pośrednictwem złącza USB istnieje możliwość zaprogramowania commeo Multi Send za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania SELVE *commeo Multi Send – Narzędzie konfiguracyjne.* Bliższe informacje, a także samo oprogramowanie znajduje się na stronie internetowej SELVE *www.selve.pl* 

Wskazówka: Złącze USB nie może być wykorzystane do zasilania commeo Multi Send lub ładowania baterii. Nie wolno przyłączać commeo Multi Send na stałe do złącza USB, ponieważ nie nastąpi wtedy przełączenie w tryb oszczędzania energii i dojdzie do bardzo szybkiego rozładowania baterii. Nie wszystkie kable USB nadają się do przesyłania danych i ładowania przez USB. Kabli USB do ładowania nie można wykorzystywać do oprogramowania, a odczyty w oprogramowaniu nie są możliwe *on-line*.

# 10. Wymiana baterii

Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol **II**, należy wymienić baterie. commeo Multi Send może być dalej użytkowany. Gdy na wyświetlaczu pojawi się duży, przekreślony symbol baterii oznacza to, że baterie są tak wyczerpane, że nie ma możliwości wykonania żadnej funkcji.



- 1. Odkręcić śrubę i zdjąć klamrę.
- 2. Wyjąć baterie.
- 3. Włożyć prawidłowo nowe baterie (LR 03; AAA).

 Baterii nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Należy je odnieść do właściwego lokalnie punktu zbiórki
baterii.

(PL

ΡI

# 11. Konserwacja i pielęgnacja

Urządzenie wolno czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie wolno stosować środków czyszczących, ponieważ mogą one działać żrąco na tworzywo sztuczne.

# PL) Dane techniczne/Ogólne oświadczenie zgodności

# 12. Dane techniczne

Napięcie nominalne:	3 V DC
Typ baterii:	LR 03 (AAA), baterie alkaliczne 1,5 V
Stopień ochrony:	IP 20
Dopuszcz.	
temperatura otoczenia:	od -10 do +55 °C
Częstotliwość:	868,1 i 868,3 MHz
Max. moc sygnału:	10 mW

Maksymalny zasięg sygnału radiowego w budynku wynosi do 25 m, natomiast na wolnej przestrzeni do 350 m.

Do jednego kanału można zaprogramować maksymalnie 32 odbiorniki, a do jednego nadajnika maksymalnie 64 odbiorniki.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

# 13. Ogólne oświadczenie zgodności

Firma SELVE GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że produkt o nazwie commeo Multi Send jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi ważnymi przepisami dyrektywy 2014/53/EU. Oświadczenie zgodności jest do wglądu na stronie *www.selve.de.* 

CE

# 14. Infolinia serwisowa SELVE

- Infolinia: Telefon +49 2351 925-299
- Instrukcje obsługi do pobrania na www.selve.de lub przez zeskanowanie kodu QR





Technik, die bewegt

# SELVE GmbH & Co. KG

Werdohler Landstraße 286 D-58513 Lüdenscheid Tel.: +49 2351 925-299 Fax: +49 2351 925-111 Internet: www.selve.de E-Mail: info@selve.de